

პროდუქტის კოდი (SKU): 5653515

კატეგორია: ტოსტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტოსტერი Philips HD2511/00 თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტოსტერი Philips HD2511/00 თეთრი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომოწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ტოსტერი
- მოდელი: Philips HD2511/00
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: არა
- დანვის ავტომატური ცენტრირება: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- მომზადების გაუქმების ლილაკი: კი
- გათბობა: კი
- ნამცეცების უჯრა: მოსახსნელი
- გაღება: კი
- ტოსტის ავტომატური ამოგდება: კი
- ხმოვანი სიგნალი: არა
- შენვის ხარისხის რეგულირება: კი
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- დამატებითი აწვეა პურის მცირე ნაჭრებისთვის: კი
- პურის გასათბობი ცხაური: ჩაშენებული
- ტოსტერის უკუათვლის ტაიმერი: არა
- მოსახსნელი ტრაფარეტი ხატვისთვის: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მოწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მოწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ სცდით გაჩხერილი პურის ამოღებას ლითონის საგნებით — გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დაუცადეთ გაცივებას.
- ნუ გააცხელებთ ფოლგაში შებვებულ ან ლითონის ელემენტების შემცველ პროდუქტებს.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ნამცეცების უჯრა — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.