

პროდუქტის კოდი (SKU): 9136352

კატეგორია: ტაფა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ბლინის ტაფა Tima ვდოხნოვენიე ვდბ-122 22 სმ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ბლინის ტაფა Tima ვდოხნოვენიე ვდბ-122 22 სმ

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალეხი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ბლინის ტაფა
- მოდელი: Tima ვდოხნოვენიე ვდბ-122
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- ინდუქციური ქურის მხარდაჭერა: არა
- ძირის თავისებურებები: გასქელებული ძირი
- გარეთა საფარი: თბომდეგი
- ლითონის ლანგრით გამოსაყენებელია: არა
- ლუმელში გამოსაყენებელია: არა
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: კი
- ლითონის დამუშავების ტიპი: ჩამოსხმული
- დამზადების მასალა: ალუმინი
- არამინებადი საფარი: კი
- მოსახსნელი სახელური: არა
- შიდა საფარის ტიპი: Greblon C2+
- თავსებადი ქურის ტიპები: ჰალოგენური ქურები
- ფორმა: მრგვალი
- გახურების ინდიკაცია: არა
- სახელურის თავისებურებები: არათბობადი
- სახურავი: არა
- სახელურის მასალა: ბაკელიტი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტვრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამონმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გათბობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ ჭურჭელი მდგრადად დგას გამათბობლის ცენტრში, მისი დიამეტრის შესაბამისად.
- ნუ დატოვებთ ცარიელ ჭურჭელს ჩართულ გათბობის წყაროზე — ცარიელი ჭურჭლის გადახურებამ შესაძლოა დააზიანოს საფარი და დააფორმოს ძირი.
- გამოიყენეთ ხელჭურჭელი ან სახელურების დაცვა მომზადებისას გახურებადი სახელურებისთვის; ნუ გადაატანთ ცხელ ჭურჭელს პირდაპირ მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტისთვის გაუთვლელი სახელურით დაუცველად.
- ნუ გადაატარებთ სითხით შევსების მაქსიმალურ ღონეს — აღულებისას შესაძლებელია ცხელი სითხის გადმოსხმა კიდეზე გადმოსვლისას.
- აღულების დროს სახურავის მოხსნისას გახსენით საკუთარი სხეულისგან სანინაალმდეგო მიმართულებით, რომ გამომავალმა ორთქლმა ხელებსა და სახეზე არ მოხვდეს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ ძიძიფე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.