

5053231 — ლაზერული პრინტერი Canon i-SENSYS LBP6030B

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დასახელება: ლაზერული პრინტერი Canon i-SENSYS LBP6030B

სახეობა: პრინტერი ლაზერული. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

გაბარიტები: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ბეჭდვის ტექნოლოგია (ლაზერული / ჭავლური): ლაზერული
- ბეჭდვის/სკანირების გარჩევადობა: შავ-თეთრი ბეჭდვა: 2400x600 dpi
- ბეჭდვის სისწრაფე: შავ-თეთრი: 18 გვ/წთ (A4)
- მიერთების ტიპი (USB / Wi-Fi / Ethernet): USB Type-B
- ქაღალდის ლანგრის ტევადობა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის ყველა მოწყობილობა)

- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე საკმარისი ვენტილაციის მქონე სივრცეში.
- ნუ შეეხებით მოძრავ ნაწილებს (ბეჭდვის თავის ეტლი, ქაღალდის მიწოდების ლილვები, სკანირების მექანიზმი) მოწყობილობის მუშაობის დროს; ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს ქაღალდის მიწოდებისა და გამოტანის ზონაში.
- ქაღალდის გაჭედვის აღმოფხვრა შესასრულებ მხოლოდ მოწყობილობის გაჩერების შემდეგ. ფრთხილად, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში სერიოზული გაჭედვის აღმოფხვრამდე გათიშეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული კვების სადენით, შეტყუვებით ან კორპუსით.
- შეინახეთ მოწყობილობა და სახარჯი მასალები (კარტრიჯები, ტონერი) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ლაზერული პრინტერი და მრავალფუნქციური მოწყობილობა ლაზერული

- გამოსახულების ქაღალდზე დასამაგრებელი თერმოკვანძი (ფიუმერი) მუშაობის დროს ძლიერად ცხელდება და ბეჭდვის დასრულების შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით ამ ზონას და დაელოდეთ გაცივებას, სანამ თერმოკვანძთან ახლოს ქაღალდის გაჭედვას აღმოფხვრით.
- დააყენეთ ლაზერული მოწყობილობა კარგად განიავებულ სივრცეში — მუშაობისას შესაძლებელია ოზონისა და ტონერის წვრილდისპერსიული ნაწილაკების წარმოქმნა.
- ტონერის კარტრიჯის შეცვლისას დაიცავით ამ ჯგუფის მოწყობილობების სახარჯი მასალების ინსტრუქციაში მითითებული სიფრთხილის ზომები (იხ. შესაბამისი ინსტრუქცია ტონერზე/კარტრიჯებზე).

შენახვის პირობები

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ სივრცეში ოთახის ტემპერატურაზე, მტვრისგან დაცულ. ამოღებული კარტრიჯები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში, ვერტიკალურ მდგომარეობაში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ არის მითითებული, მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.