

პროდუქტის კოდი (SKU): 5075318

კატეგორია: AA/AAA აკუმულატორის ჩამტვირთველი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: დამტენი GP 100AAAH/CPBR-2CR4 12/488 1000 mAls

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დამტენი GP 100AAAH/CPBR-2CR4 12/488 1000 mAls

კვების ელემენტი (ერთჯერადი ბატარეა, დატენვადი აკუმულატორი, მათ შორის ელექტრონისტრუმენტისთვის) ან ელექტრული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია კვების ელემენტების ან ელექტრონული მოწყობილობების დასატენად (სადგური-ჩამტვირთველი, ქსელური/უსადენო ჩამტვირთველი, AA/AAA ფორმატის აკუმულატორის ჩამტვირთველი, პორტატული აკუმულატორი Power Bank, ტანსაცმელზე ტარებადი ელექტრონიკის ჩამტვირთველი ან კაბელი, ლეპტოპის კვების ადაპტერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ჩამტვირთველი
- მოდელი: GP 100AAAH/CPBR-2CR4 12/488
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამოუკიდებელი დატენვა: არა
- ბატარეის მუხტის შემოწმება: არა
- დისპლეი: არა
- მხარდაჭერილი ელემენტის ტიპი: ნიკელ-მეტალჰიდრიდული
- ძაბვის ვარდნის კონტროლი (–dV მეთოდი): არა
- ტემპერატურის კონტროლი: არა
- უსაფრთხოების ტაიმერი: არა
- უსაფრთხოების ფუნქციები: ავტომატური გამორთვა
- სრული დატენვის ხმოვანი სიგნალი: არა
- კომპლექტაცია: USB კაბელი
- კომპლექტში შემავალი ელემენტების ტიპი და რაოდენობა: 4 x AAA
- განმუხტვა: არა
- დაბალდენიანი წელი დატენვა: არა
- დაცვა პოლარობის შეცდომისა და მოკლე შერთვისგან: არა
- გაუმართაობის მონიტორინგი: არა
- დატენვადი ელემენტის ზომა/ტიპი: AA
- მონაცემთა ჩვენება ეკრანზე: LED ინდიკატორები
- გამომავალი ძაბვა: 2.8 ვ
- USB გამომავალი: კი
- სწრაფი დატენვა: არა
- შემავალი ძაბვა: DC 5 ვ/1ა
- ინდიკატორის შუქი: კი
- მოსრიალე ელემენტის კონექტორი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გააცხელებთ, ნუ დაადეფორმირებთ, ნუ გახვრეტთ და ცეცხლში ნუ ჩაადგებთ კვების ელემენტებსა და ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობებს — ლითიუმ-იონური ელემენტის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველი და კაბელი; შეუთავსებელმა ჩამტვირთველმა შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურება ან აკუმულატორის დაზიანება.
- დაიცავით პოლარობა ბატარეებისა და აკუმულატორების ჩადგმისას (+/-) კვების უჯრედზე მითითებული მარკირების მიხედვით.
- ნუ დაუშვებთ კვების ელემენტებისა და ჩამტვირთველების წყალთან, მაღალ ტენიანობასთან და მწარმოებლის მითითებულზე მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტს.
- ნუ დატოვებთ მიმდინარე დატენვის პროცესს მეთვალყურეობის გარეშე ხანგრძლივი დროით, განსაკუთრებით ღამით და სახლში არყოფნისას; დატენეთ არანვად ზედაპირზე, ფარდებისა და საწოლის თეთრეულისგან და ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- შეწყვიტეთ გამოყენება ელემენტის გაბერვის, დეფორმაციის, გახურების, სუნის გამოჩენის ან გაჟონვის შემთხვევაში; ნუ სცდით დაზიანებული ელემენტის გახსნას, გახვრეტას ან დამოუკიდებლად შეკეთებას.
- შეინახეთ კვების ელემენტები და მოწყობილობები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; წერილი კვების ელემენტები (კერძოდ, დისკური/ლილაკისებრი ბატარეები) გადაყლაპვისას საშიშროებას წარმოადგენს.

სპეციფიკური წესები:

- ჩამტვირთველი ჩართეთ ელექტროქსელში, რომლის პარამეტრები (ძაბვა, სისშირე) შეესაბამება მოწყობილობის კორპუსზე მითითებულს.
- ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, კაბელსა და დასატენ მოწყობილობას სველი ხელებით; ნუ გამოიყენებთ ჩამტვირთველს დაზიანებული კორპუსით, შტეფსელით ან კაბელით.
- უსადენო ჩამტვირთველის გამოყენებისას ნუ განათავსებთ დასატენ მოწყობილობასა და დამტენ ზედაპირს შორის ლითონის საგნებს (მონეტები, მაგნიტური ზოლის მქონე ბარათები, გასაღებები) — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გახურება და დაზიანება.
- გათიშეთ ჩამტვირთველი ქსელიდან, თუ ის ხანგრძლივად არ გამოიყენება.
- AA/AAA აკუმულატორის ჩამტვირთველი გამოიყენეთ მხოლოდ განმეორებით დასატენად განკუთვნილ, შესაბამისი მარკირების მქონე კვების ელემენტებთან; ერთჯერადი ბატარეები მასში ნუ დატენთ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კვების ელემენტები და ჩამტვირთველები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისგან, ღია ცეცხლისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. კვების ელემენტები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ან უჯრედში, რომელიც გამოირიცხავს კონტაქტების ლითონის საგნებთან შეხებას მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

სამსახურის ვადის დასრულების ან დაზიანების შემთხვევაში ნუ გადაადგებთ კვების ელემენტებს, აკუმულატორებს, **Power Bank**-სა და ჩამტვირთველებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ჩააბარეთ ისინი კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების/მიღების პუნქტებში. ნუ დაწვავთ და დამოუკიდებლად ნუ დაშლით კვების ელემენტებს — ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დაზიანებისას შესაძლებელია ხანძარი.