

პროდუქტის კოდი (SKU): 4900852

კატეგორია: USB Flash მესსიერება | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: USB ფლშ დრაივი 32 გბ Apacer AH334 USB Type-A/USB 2.0

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

USB ფლშ დრაივი 32 გბ Apacer AH334 USB Type-A/USB 2.0

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზულების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: USB Flash memory
- მოდელი: Apacer AH334
- ძირითადი ფერი: ლურჯი
- კომბინირებული შეერთება: არა
- USB სტანდარტი: USB 2.0
- შეერთების ტიპი: USB Type-A
- კორპუსის დიზაინი: ამოსაწევი (სლაიდერი)
- დამატებითი ფერები: შავი
- OTG მხარდაჭერა: არა
- მწარმოებლის კოდი: [AP32GAH334U-1]
- დიზაინის თავისებურებები: სამონტაჟო ხვრელი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ამოიღეთ მოწყობილობიდან სწორად (ოპერაციული სისტემის უსაფრთხო ამოღების ფუნქციით), ნუ გამორთავთ ჩანერის/წაკითხვის დროს.
- შეინახეთ სტატიკური ელექტრობის, ტენისა და პირდაპირი მაგნიტური ველების წყაროებისგან მოშორებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.