

უსაფრთხოების ზომები

- არ სეიტანოთ მოწყობილობაში რაიმე მოდიფიკაცია. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შესაყეთებელ ნაწილებს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, არ დაუშვათ მოწყობილობის შეხება სითხეებთან და არ მოათავსოთ სითხეებით სავსე ღია კონტეინერები მასთან ახლოს.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაზე ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედება.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ ყურსასმენები უსაფრთხო ხმის დონეზე.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- არ გახსნათ ან შეაკეთოთ მოწყობილობა თავად. მომსახურებისა და შეკეთების მიზნით მიმართეთ კვალიფიციურ პერსონალს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი.
- დაიცავით ტემპერატურის ღიაპაზონი. დამუხტული ელემენტები უნდა შეინახოთ 15°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურაზე ნორმალური ტენიანობის პირობებში. ელემენტები არ იტანენ ხანგრძლივ გამოყენებას ძალიან მაღალ (40°C-ზე მეტი) ან ძალიან დაბალ (-10°C-ზე ნაკლები) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ ელემენტის მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ მოხვედრა.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ და არ გამოიყენოთ ელემენტი, რომელსაც დაზიანების ნიშნები აღენიშნება.