

პროდუქტის კოდი (SKU): 9316102

კატეგორია: თაგუნას ხალიჩა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ხალიჩა ARDOR GAMING Kitsune (XL)

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ხალიჩა ARDOR GAMING Kitsune (XL)

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ხალიჩა
- მოდელი: ARDOR GAMING Kitsune
- ძირითადი ფერი: მრავალფეროვანი
- ფუძის მასალა: რეზინი
- მაჯის საყრდენი: არა
- შემადგენლობა: პოლიესტერი 90%
- დამუშავება: პოლიესტერი
- ხალიჩის ზომა: უზარმაზარი
- სათამაშო ხალიჩა თაგუნასთვის: კი
- განათება: არა
- საფარის ტიპი: სისწრაფე
- შემოკერილი კიდეები: კი
- საფარის მასალის ჯგუფი: ქსოვილი
- ორნამენტი: ფენტეზი
- უსადენო დატენვა: არა
- ბადისებრი განლაგება: XL

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.