

მოწყობილობის დანიშნულება

გეიმპადი არის შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეოთამაშებში პერსონაჟის ან სათამაშო პროცესის სამართავად.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაშალოთ მოწყობილობა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- დაიცავით კაბელი მოწყობილობისა და სხვა ფიზიკური ზემოქმედებისგან.
- დაიცავით მოწყობილობა დავარდნისგან.
- არ შეინახოთ მოწყობილობა მაღალი ტენიანობის მქონე ადგილებში.
- არ შეაკეთოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- მოარიდეთ მოწყობილობის კორპუსს სითხის მოხვედრა.
- მოარიდეთ მოწყობილობა მაღალი ტემპერატურისა და გავარვარებული საგნების ზემოქმედებას.