

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები წარმოადგენს მოწყობილობას მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ დაექვემდებარებთ მოწყობილობას ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, მზის პირდაპირი სხივების, ძლიერი ვიბრაციისა და ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- დაიცავით მოწყობილობა დავარდნისა და მყარ ზედაპირზე დარტყმისგან.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, ნუ განათავსებთ ლითონის საგნებს ყურსასმენების დამტენ პორტთან ახლოს.
- მოერიდეთ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრას. არ გამოიყენოთ ყურსასმენები ისეთ ადგილებში, სადაც ისინი შეიძლება წყალში ჩავარდეს (მაგალითად, აუზი, აბაზანა).
- ელექტროშოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ ყურსასმენები ჭექა-ქუხილის დროს.
- ყურსასმენების ხანგრძლივმა გამოყენებამ ზედმეტად მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის დაქვეითება.
- ნუ მიიტანთ მოციმციმე ინდიკატორს თვალებთან ახლოს.
- დაზიანებებისა და ტრავმების თავიდან ასაცილებლად, ნუ შეეცდებით მოწყობილობის კონსტრუქციაში თვითნებური ცვლილებების შეტანას.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო პირობებს და შესაძლოა იყოს სახიფათო.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.