

უსაფრთხოების ზომები

- ტრავმების ან ქონების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ფაქტორებით, როგორცაა მაღალი ტემპერატურა, ხმაური, გამოსხივება, ხანძარი და აღჭურვილობის მუშაობა, გამოიყენეთ მოცემული პროდუქტი უსაფრთხო პირობებში, ყურადღებით წაიკითხეთ და დაიცავით უსაფრთხოების შემდეგი ზომები.
- თუ გამოყენებისას ნაკეთობა გადახურდება, კვამლს უშვებს ან გამოსცემს უცნაურ სუნს, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვება და გამოაერთეთ კვების კაბელი, ხოლო შემდეგ გაგზავნეთ ნაკეთობა სერვის ცენტრში შესაკეთებლად.
- არ მოახდინოთ მოცემული აღჭურვილობის მოდიფიცირება, დაშლა ან შეკეთება დამოუკიდებლად, რათა არ გააუქმოთ გარანტია ნაკეთობაზე და არ მიაყენოთ ზიანი ჯანმრთელობას. აუცილებლობის შემთხვევაში დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს.
- მოცემული პროდუქტი უნდა გამოიყენოთ და შეინახოთ მშრალ, კარგად განიავებად და უსაფრთხო ადგილას. არ გამოიყენოთ მოცემული პროდუქტი ნოტიო ან მტვრიან გარემოში.
- მოერიდეთ ნაკეთობის შიგნით წვიმის წყლისა და მტვრის მოხვედრას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა; სითბოს წყაროსთან სიახლოვემ, შეჯახებამ ან ძლიერმა ვიბრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაკეთობის შეუქცევადი დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი იმ სიტუაციებში, როდესაც ეს პირდაპირ აკრძალულია კანონით. დაიცავით უსაფრთხოების ტექნიკის შესაბამისი წესები და გამოიყენეთ ეს პროდუქტი უსაფრთხოდ, რათა თავიდან აიცილოთ უბედური შემთხვევები.
- ეს პროდუქტი არ არის სათამაშო ბავშვებისთვის. შეინახეთ იგი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.