

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელეანტენა არის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ანალოგური და ციფრული ტელესიგნალების მისაღებად.

უსაფრთხოების ზომები

- სანამ ანტენას ტელევიზორს ან სხვა მოწყობილობას მიაერთებთ, გამორთეთ ეს მოწყობილობები კვების ქსელიდან.
- ხანძრის ან ელექტროშოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად, დაიცავით ანტენა მის კორპუსში ნებისმიერი სითხის მოხვედრისგან. არ ჩადოთ მოწყობილობა წყალში.
- არ დაქაჩოთ და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა კაბელით. არ მოხაროთ და არ დაახვიოთ კვების კაბელი მოწყობილობის გარშემო, ასევე არ დაუშვათ მისი შეხება ცხელ ზედაპირებთან.
- არ მოათავსოთ უცხო საგნები მოწყობილობის კორპუსზე.
- დაიცავით მოწყობილობა ღია ცეცხლის ზემოქმედებისგან.
- სიცივეში ხანგრძლივი ყოფნის შემდეგ, ჩართვამდე აუცილებელია მოწყობილობის გაჩერება ოთახის ტემპერატურაზე ერთი საათის განმავლობაში.
- გამორთეთ ანტენა კვების ქსელიდან, თუ არ აპირებთ მის გამოყენებას ხანგრძლივი დროით, აგრეთვე ჭექა-ქუხილის წინ. ნუ შეეხებით მოწყობილობას და კვების კაბელს ჭექა-ქუხილის დროს.
- გაუმართაობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. არ ჩართოთ მოწყობილობა ხილული დაზიანებების ან კაბელის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- არასოდეს გამოიყენოთ აბრაზიული მასალები ან ორგანული ნაერთები (ალკოჰოლი, ბენზინი და ა.შ.) მოწყობილობის გასაწმენდად. დასაშვებია მცირე რაოდენობით ნეიტრალური სარეცხი საშუალების გამოყენება. გაწმენდის დაწყებამდე ყოველთვის გამორთეთ ანტენა კვების წყაროდან და სხვა მოწყობილობებიდან.
- არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად. ის არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. რემონტისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოცემული მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.