

## უსაფრთხოების ზომები

- ეს მოწყობილობა უნდა დაამონტაჟოს კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.

არასწორმა მონტაჟმა შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი.

- ყველა შეკეთება და მოვლა უნდა განხორციელდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ. არასწორმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება ან გაუმართაობა.

მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასათანადო მონტაჟითა და მუშაობით გამოწვეულ დაზიანებაზე.

- გამწოვსა და ელექტრო ქურას შორის მინიმალური მანძილი უნდა იყოს მინიმუმ 600 მმ, ხოლო გაზის ან შერეული ქუროს შემთხვევაში - მინიმუმ 700 მმ.

- გამწოვი შეაერთეთ გამონაბოლქვ მილთან მინიმუმ 120 მმ დიამეტრის მილის გამოყენებით. მილის სიგრძე უნდა იყოს მინიმალური.

- არ გამოიყენოთ გამწოვი წვის პროდუქტების გამოსაბოლქვად (ქვაბები, ბუხრები და ა.შ.).

- არ შეაერთოთ გამწოვი წვის პროდუქტების გამოსაბოლქვ მილებთან.

- გამწოვის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტრო ქსელის პარამეტრები აკმაყოფილებს ტექნიკურ მოთხოვნებს.

- გამწოვის არაელექტრო მოწყობილობებთან (მაგ., გაზქურა) გამოყენებისას, უზრუნველყავით ოთახში ადეკვატური ვენტილაცია, რათა თავიდან აიცილოთ გამონაბოლქვი აირების უკუდინება. სუფთა ჰაერი გარედან უნდა შემოდოდეს.

- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის.

- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.

- მოერიდეთ გამწოვის ქვეშ ღია ცეცხლს. გაზქურის გამოყენებისას, ალის სიმაღლე ისე დაარეგულირეთ, რომ ის მხოლოდ ტაფის ძირს ეხებოდეს და არა კიდევს.

- სიფრთხილე გამოიჩინეთ ფრიტიურების გამოყენებისას, რადგან გადახურებული ზეთი შეიძლება ააღდეს.

- ფრთხილად იყავით, მოწყობილობის ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება გაცხელდეს მუშაობის დროს.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

- ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე დასუფთავება და მომხმარებლის მომსახურება არ უნდა განხორციელდეს.

- მოწყობილობის მომსახურებამდე ან გაწმენდამდე შეწყვიტეთ მუშაობა და გამორთეთ იგი დენის წყაროდან.

- მნიშვნელოვანია გამწოვი რეგულარულად გაწმინდოთ რეკომენდებული ინტერვალებით და შეცვალოთ ფილტრი. ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ცხიმის ნაღების წარმოქმნა მოწყობილობაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.

- გამწოვის მუშაობის დროს არ შეამოწმოთ ფილტრების მდგომარეობა.

- გამწოვის მუშაობის დასრულებისთანავე არ შეეხოთ ნათურას.
- მოერიდეთ გაზქურის ჩართვას ტაფის გარეშე, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწოვის ფილტრები და შექმნას ხანძრის საშიშროება.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

შენიშვნა: ხანძრის შემთხვევაში, გამორთული მოწყობილობა დაფარეთ შალის საბანით ან სქელი ქსოვილით, კიდეებზე დააჭირეთ, რათა ჰაერი არ გამოვიდეს.

ხანძრის ჩასაქრობად წყალი არ გამოიყენოთ.