

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის პირველად გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ელექტრომომარაგების ნომინალური მაჩვენებლები ემთხვევა თქვენი კვების წყაროს ნომინალურ მაჩვენებლებს.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ მას, როდესაც ასუფთავებთ მას ან აღმოაჩენთ გაუმართაობას.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გაზთან ან სხვა აალებადი ნივთიერებებთან ან საგნებთან ახლოს.
- ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ ჩაყოთ მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეებში.
- სიფრთხილე! არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან ახლოს, როგორცაა აბაზანა, შხაპი, საცურაო აუზები და ა.შ.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
- არ გამოიყენოთ დამაგრებელი კაბელები მოწყობილობასთან ერთად.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ, როდესაც ის ჩართულია დენის წყაროში.
- მოწყობილობის გამორთვისას, ყოველთვის დაიჭირეთ შტეფსელი; არ მოქაჩოთ კვების კაბელი.
- დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობა და კაბელი ცხელი ზედაპირებისგან მოშორებით შეინახეთ.
- დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის დაჭიმული ან ჩახლართული, არ ეხება ბასრი კიდეების მქონე ობიექტებს, არ არის მოჭერილი რაიმეთი ან არ არის ჩახლართული.
- არ გადაღუნოთ კაბელი და არ შემოახვიოთ მოწყობილობას.
- თმის საშრობის მუშაობის დროს არ შეასხუროთ აეროზოლები.
- არ გამოიყენოთ სხვა აქსესუარები, გარდა მოწოდებულისა.
- არასოდეს ატაროთ ან ჩამოკიდოთ მოწყობილობა კაბელით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ კაბელი დაზიანებულია ან გაუმართავია.
- თმის საშრობის გადახურების თავიდან ასაცილებლად, არ დაბლოკოთ ჰაერის შემშვები ხვრელები.
- მოწყობილობას აქვს ჩაშენებული გადახურებისგან დაცვა. გადახურების შემთხვევაში, მოწყობილობა გამოყოფს ცივ ჰაერს. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, გააგრძელეთ რამდენიმე წუთით, დარწმუნდით, რომ ჰაერის შემშვები ხვრელი თავისუფალია და შემდეგ ჩართეთ.

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ჰაერის ნაკადი არათანაბარია ან თუ შტეფსელი ან კაბელი ცხელია.
- არ სცადოთ მოწყობილობის რომელიმე ნაწილის შეკეთება, რეგულირება ან შეცვლა.
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს შეკეთებისთვის.
- მოერიდეთ თმის პირდაპირ კონტაქტს ჰაერის შემშვებ ხვრელთან.
- არ დაუშვათ მტვრის ან ბოჭკოების დაგროვება ჰაერის შემშვები ფილტრზე.
- მოერიდეთ მაღალ ტემპერატურაზე ან მზის პირდაპირ სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას. მოერიდეთ მოწყობილობის გადახურებას.
- მუშაობის დროს საცმები ძალიან ცხელდება. არ შეეხოთ ცხელ ნაწილებს.
- აბაზანაში თმის საშრობის გამოყენებისას, გამოყენების შემდეგ გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, რადგან წყალთან სიახლოვე შეიძლება საშიში იყოს, მაშინაც კი, როდესაც თმის საშრობი გამორთულია.
- დამატებითი დაცვის მიზნით, სააბაზანოს კვების წყაროს წრედში სასურველია დაამონტაჟოთ ნარჩენი დენის მოწყობილობა (RCD), რომლის რეაგირების ნომინალური დენი არ აღემატება 30 mA-ს. საჭიროა მიამართოთ კვალიფიციურ სპეციალისტს რჩევისთვის.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.