

მოწყობილობის დანიშნულება

პლანშეტური კომპიუტერი არის პორტაბელური პერსონალური კომპიუტერი სენსორული დისკლით. იგი წარმოადგენს უნივერსალურ მრავალფუნქციურ მოწყობილობას, რომელიც თანაბრად ეფექტურია სხვადასხვა ტიპის ამოცანების გადასაჭრელად.

უსაფრთხოების ზომები

- მოერიდეთ მოწყობილობაზე ზედმეტად მაღალი/დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, მზის პირდაპირი სხივების, ძლიერი ვიბრაციისა და ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოერიდეთ მოწყობილობაზე სითხის მოხვედრას. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა იქ, სადაც არსებობს მისი წყალში ჩავარდნის რისკი (მაგალითად: აუზი, წყალსატევი, აბაზანა და ა.შ.). არ შეეხოთ პლანშეტსა და დამტენ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- დაიცავით მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისა და მყარ ზედაპირზე დარტყმისგან.
- არ შეანჯღრიოთ და არ მოხაროთ პლანშეტი და დამტენი მოწყობილობა.
- არ შეინახოთ მოწყობილობა ლითონის საგნებთან ერთად, როგორცაა მონეტები, გასაღებები, სამკაულები და ა.შ.
- არ გახსნათ მოწყობილობის კორპუსი. მოწყობილობა არ შეიცავს ნაწილებს, რომელთა შეკეთებაც შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო პირობებში. ისარგებლეთ კვალიფიციური სპეციალისტის მომსახურებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება დაკარგოთ საგარანტიო მომსახურების უფლება.

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა:

- ავტომობილის მართვის დროს;
- სამედიცინო აპარატურასთან ახლოს;
- თვითმფრინავის აფრენისა და დაფრენისას (ან გამოიყენეთ „ფრენის რეჟიმი“);
- მაღალი სიზუსტის ელექტრონულ ხელსაწყოებთან ახლოს, მათი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად;
- ძლიერი სითბოს წყაროებთან და ფეთქებად აირებთან ახლოს (მაგალითად, ავტოგასამართ სადგურებზე).
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი სხვა, მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.