

უსაფრთხოების ზომები

- უსაფრთხოების მიზნით, მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და გამოყენებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო, ყველა გაფრთხილებისა და შენიშვნის ჩათვლით.

- დარწმუნდით, რომ ამ მოწყობილობის ყველა მომხმარებელი იცნობს

ოპერაციის ინსტრუქციას და უსაფრთხოების ზომებს.

- შეინახეთ ეს ინსტრუქცია მოწყობილობის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.

- არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა მოწყობილობები გაღობის დასაჩქარებლად, მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული გარდა.

- არ გამოიყენოთ ელექტრომოწყობილობები მოწყობილობის განყოფილებებში (მაგ., ნაყინის აპარატები), თუ ისინი არ არის რეკომენდებული მწარმოებლის მიერ ასეთი გამოყენებისთვის.

- არ შეინახოთ ასაფეთქებელი მასალების შემცველი კონტეინერები, როგორცაა აეროზოლები, მოწყობილობაში.

- არ შეეხოთ მოწყობილობის შიგნით არსებულ ნათურას, თუ ის დიდი ხნის განმავლობაში ჩართულია, რადგან შეიძლება გაცხელდეს.

- მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული ნათურა არ არის განკუთვნილი სხვა საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის.

- მოწყობილობის კორპუსში ვენტილაციის ღიობები თავისუფალი დატოვეთ. არ დაბლოკოთ ისინი.

- მაცივრის წრედში შემავალი იზობუტანი (R600a) არის ბუნებრივი აირი, რომელსაც აქვს მატალი დონის გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება, რომელიც, თუმცა, ადვილად აალებადია. მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის დროს დარწმუნდით, რომ მაცივრის წრედის კომპონენტები არ არის დაზიანებული.

- არ სცადოთ მოწყობილობის დაშლა ან რაიმე ფორმით მოდიფიცირება.

ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შეკეთებად ნაწილებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ.

- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს გარემოში გამოსაყენებლად, როგორცაა: პერსონალის სამზარეულოები მაღაზიებში, ოფისებსა და სხვა სამუშაო გარემოში; საცხოვრებელი ფერმები, კვების ობიექტები, სასტუმროები, მოტელეები და სხვა საცხოვრებელი გარემო.

- სიფრთხილე გამოიჩინეთ მოწყობილობის ტრანსპორტირებისას მისი მნიშვნელოვანი წონის გამო.

- მოყინვის თავიდან ასაცილებლად არ შეეხოთ მოწყობილობიდან საკვებს სველი ხელებით.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან მითითებები მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირისგან.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

ელექტროსაფრთხოება

გაფრთხილება!

- მოწყობილობის დამონტაჟების ადგილას დენი, ძაბვა და სიხშირე უნდა შეესაბამებოდეს მოწყობილობის საცნობარო ფირფიტაზე მითითებულ მონაცემებს.
- არ გამოიყენოთ დამაგრებელი კაბელები. არ შეაერთოთ მოწყობილობა რამდენიმე მოწყობილობისთვის განკუთვნილ როზეტთან; ამან შეიძლება ხანძარი.
- არ გამოიყენოთ დამოუკიდებელი ინვერტორები ან ენერგოდამზოგავი შტეფსელები.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დამიწებული. თუ ელექტრო როზეტი არ არის დამიწებული, მოწყობილობა ცალკე უნდა იყოს დამიწებული შესაბამისი კოდების შესაბამისად, კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ. არასწორმა დამიწებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება ან ელექტროშოკი.
- მოწყობილობა უნდა შეაერთოთ მხოლოდ ისეთ როზეტთან, რომელსაც აქვს დამცავი (დამცავი ნომინალური სიმძლავრე 10-დან 16 ა-მდე).
- დენის კაბელი არ უნდა იყოს დაზიანებული. დაზიანებული დენის კაბელი შეიძლება გადახურდეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- დენის როზეტი ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და ელექტრო ჩანგალიც ასევე ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. არ შეაერთოთ სხვა ელექტრომოწყობილობები იმავე როზეტთან.
- თუ როზეტი საიმედოდ არ არის დამაგრებული, ელექტროშოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად არ შეაერთოთ მასში ელექტრო ჩანგალი.
- ნებისმიერი ელექტრო კომპონენტი (ელექტრო ჩანგალი, კვების კაბელი, კომპრესორი და ა.შ.) უნდა შეიცვალოს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში, თუ ისინი გაუმართავია.