5466873 — ბურღი-სახრახნისი Hyundai HD18-50D1 18V One for All

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დასახელება: ბურღი-სახრახნისი Hyundai HD18-50D1 18V One for All

სახეობა: შურუპსახვევი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

გაბარიტები: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- კვების ტიპი (ქსელური / აკუმულატორული) და ნომინალი: აკუმულატორული; 18 ვ; ლითიუმ-იონური (Li-Ion)
- სიმძლავრე / ბრუნვის მომენტი: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში
- ბრუნვის სიხშირე / დარტყმების სიხშირე უქმ სვლაზე: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში
- პატრონის/ოსნასტკის დაფიქსირების ტიპი: სწრაფშემკვრელი
- სიჩქარის რეგულირების, რევერსის, ბრუნვის მომენტის შემზღუდველის არსებობა: რევერსი: კი; ბრუნვის მომენტის შემზღუდველი: კი
- ხმაურისა და ვიბრაციის დონე (მწარმოებლის მონაცემების არსებობისას): მწარმოებლის მონაცემები არ არის მითითებული წყაროში

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ინსტრუმენტი)

- გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: დამცავი სათვალე — სავალდებულოა ამ ჯგუფის ნებისმიერი ინსტრუმენტით მუშაობისას, ასევე ხელთათმანები, სმენის დაცვის საშუალებები და მტვრის წარმოქმნისას — რესპირატორი.
- სამუშაოს დაწყებამდე საიმედოდ დაფიქსირეთ დასამუშავებელი დეტალი საჭერში, სამჭერში ან სხვა სამაგრ მოწყობილობაში — ნუ დაიჭერთ დეტალს ხელით.
- ინსტრუმენტი დაიჭირეთ ორივე ხელით (თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული) და შეინარჩუნეთ სხეულის მდგრადი მდგომარეობა, ოსნასტკის შეჭედვისას შესაძლო უკუდარტყმის ან რეაქტიული მომენტის გათვალისწინებით.
- ოსნასტკის შეცვლამდე, წმენდამდე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გათიშეთ ინსტრუმენტი ქსელიდან ან ამოიღეთ აკუმულატორი; ნუ შეცვლით ოსნასტკას გაშვების ღილაკზე თითის დაჭერით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ოსნასტკა (საბურღები, ბიტები, ბურები, ხერხის ფურცლები, თავსახურები), რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია ამ ინსტრუმენტის სიჩქარესა და მუშაობის რეჟიმზე; დაყენებამდე შეამოწმეთ ოსნასტკა დაზიანების არარსებობაზე.
- ნუ მიუახლოვებთ ხელებს, თმას, ტანსაცმელსა და სამკაულებს ინსტრუმენტის მბრუნავ ან მოძრავ ნაწილებს მუშაობის დროს; ნუ იმუშავებთ თავისუფალი ტანსაცმლით შეუკრავი მანჟეტებით.
- ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს ასაფეთქებელ და ხანძარსაშიშ გარემოში, ადვილად აალებადი სითხეებისა და აირების სიახლოვეს.
- კედლებსა და გადახურვებში ბურღვის, ღარის ამოღების ან სამაგრის ჩამაგრებამდე დარწმუნდით, რომ არ არსებობს ფარული ელექტროგაყვანილობა, მილსადენები და სხვა კომუნიკაციები.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებსა და გარეშე პირებს ინსტრუმენტით სამუშაო ზონაში.
- ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს დაზიანებული კორპუსით, სადენით, შტეფსელით ან დამცავი გარსაცმით.

შურუპსახვევი და აკუმულატორული ხრახნსატყორცნი

- აირჩიეთ ბიტი, რომელიც შეესაბამება სამაგრის ჭდის ტიპსა და ზომას, ჭდის ჩამონგრევისა და ბიტის გასრიალების თავიდან ასაცილებლად.
- დააყენეთ ბრუნვის მომენტის შემზღუდველი მასალისა და სამაგრის ტიპის შესაბამისად, შეერთების ან ინსტრუმენტის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- ამოიღეთ აკუმულატორი ხანგრძლივი შენახვის წინ და ინსტრუმენტის ჩანთაში სხვა ლითონის საგნებთან ერთად ტრანსპორტირებამდე.

ინსტრუმენტის აკუმულატორული ბლოკები და ჩამტვირთველები

- აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ იმ ჩამტვირთველით, რომელიც ინსტრუმენტის მწარმოებლის მიერ თავსებადადაა მითითებული; დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე ნუ დატოვებთ.
- ნუ დაუშვებთ აკუმულატორის გახურებას, დარტყმას და დეფორმაციას; გაბერვის, კორპუსის დაზიანების ან გაჟონვის შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ინსტრუმენტი მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დამცავ ჩემოდანში ან ქეისში (არსებობის შემთხვევაში), ამოღებული ან ქსელიდან გათიშული კვების წყაროთი. ოსნასტკა შეინახეთ ცალკე, ჭრილი პირების სხვა საგნებთან და ადამიანებთან კონტაქტის გამორიცხვით.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.