

უსაფრთხოების ზომები

1. მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო დაბვა შეესაბამება სპეციფიკაციებს.
 2. ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არ ჩაყოთ ძრავის ბლოკი წყალში ან სხვა სითხეებში. გამოყენებამდე გაწმინდეთ ძრავის ნაწილები ნესტიანი ქსოვილით და გააშრეთ ისინი სრულად.
 3. პირველი გამოყენების წინ, კარგად გარეცხეთ მოწყობილობის ყველა ნაწილი, რომელიც საკვებთან კონტაქტში შედის.
 4. არ გაატაროთ ძვლები, თხილი ან სხვა ძალიან მაგარი საკვები ხორცსაკვებ მანქანაში.
 5. გამოიჩინეთ სიფრთხილე მოწყობილობის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას; ყოველთვის შეინახეთ მოწყობილობა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
 6. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ დენის კაბელი, ელექტრო ჩანგალი ან სხვა ნაწილები დაზიანებულია. დარწმუნდით, რომ კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი არ ეხება ცხელ ზედაპირებს.
 7. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ არის ხილული დაზიანება. დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
 8. ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ, ნებისმიერ ნაწილის გაწმენდამდე, აწყობამდე ან დაშლამდე.
 9. დაელოდეთ სანამ ყველა მოძრავი ნაწილი სრულად გაჩერდება, სანამ ამოიღებთ.
 10. არ ჩააჭიროთ ინგრედიენტები ხორცსაკვების ჩასატვირთ ნაწილში თითებით ან სხვა საგნებით. გამოიყენეთ მხოლოდ დამჭერი.
 11. გამოიჩინეთ სიფრთხილე პირებთან მუშაობისას, განსაკუთრებით მათი ამოღებისას და გაწმენდის დროს. საჭრელი კიდეები ძალიან ბასრია!
 12. გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები.
- სხვა აქსესუარების გამოყენებამ, რომლებიც არ არის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული, შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და გააუქმოს თქვენი უფლება უფასო საგარანტიო მომსახურებაზე.
13. დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის ჩამოკიდებული რაიმე ზედაპირის კიდეზე (მაგ., მაგიდა).
 14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
 15. არ ჩაყოთ თითები ლითონის ბარაბანში, როდესაც მოწყობილობა ჩართულია.
 16. არ ჩართოთ ცარიელი მოწყობილობა პირების დაყენების შემდეგ.
 17. ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან.
 18. არ დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ ჩარვის შემდეგ.
 19. გადახურების თავიდან ასაცილებლად, მაქსიმალური უწყვეტი მუშაობის ციკლი არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს. მუშაობის ციკლებს შორის, მოწყობილობა გააგრძელეთ 20-30 წუთის განმავლობაში.

20. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის.