

პროდუქტის კოდი (SKU): 5609252

კატეგორია: უსადენო ჩამტვირთველები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: უკაბლო დამტენი Hoco CW6 Pro Easy

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

უკაბლო დამტენი Hoco CW6 Pro Easy

კვების ელემენტი (ერთჯერადი ბატარეა, დატენვადი აკუმულატორი, მათ შორის ელექტროინსტრუმენტისთვის) ან ელექტრული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია კვების ელემენტების ან ელექტრონული მოწყობილობების დასატენად (სადგური-ჩამტვირთველი, ქსელური/უსადენო ჩამტვირთველი, AA/AAA ფორმატის აკუმულატორის ჩამტვირთველი, პორტატული აკუმულატორი Power Bank, ტანსაცმელზე ტარებადი ელექტრონიკის ჩამტვირთველი ან კაბელი, ლეპტოპის კვების ადაპტერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

ნონა / მოცულობა

ნონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** უსადენო ჩამტვირთველი
- **მოდელი:** Hoco CW6 Pro Easy
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **დამატებითი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **დისპლეი:** არა
- **მაგნიტური პოზიციონირება:** არა
- **შემავალი ძაბვა:** 5 ვ
- **დამტენი პორტი:** USB Type-C
- **სწრაფი დატენვის სტანდარტები:** Quick Charge
- **დიზაინი:** ჰორიზონტალური (პლატფორმა)
- **დაცვა:** დაცვა ზედმეტი დატენვისგან
- **კომპლექტაცია:** USB Type-A — USB Type-C კაბელი
- **დასაკეცი კონსტრუქცია:** არა
- **ჩამტვირთველის ტიპი:** უსადენო
- **სწრაფი დატენვა:** კი
- **დანიშნულება:** ყურსასმენებისთვის
- **კაბელი კომპლექტში:** მოსახსნელი
- **მწარმოებლის კოდი:** [6931474755049]
- **დამტენი კაბელის კონექტორი:** USB Type-A
- **უსადენო დატენვის თაობა:** Qi1
- **კვების ადაპტერი კომპლექტში:** არა
- **თავსებადი მოწყობილობების კატეგორიები:** სმარტფონები Qi მხარდაჭერით
- **LED სტატუსის ჩვენება/განათება:** კი
- **შეერთების პორტები:** Qi
- **დამტენი დოკების რაოდენობა:** სმარტფონი x1
- **კორპუსის მასალა:** მეტალი
- **დამატებითი ინფორმაცია:** LED სტატუსის ინდიკატორი
- **თავსებადობა:** უნივერსალური (Qi ყურსასმენებისთვის)
- **თავსებადი მოწყობილობები:** უნივერსალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გააცხელებთ, ნუ დაადეფორმირებთ, ნუ გახვრეტთ და ცეცხლში ნუ ჩააგდებთ კვების ელემენტებსა და ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობებს — ლითიუმ-იონური ელემენტის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველი და კაბელი; შეუთავსებელმა ჩამტვირთველმა შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურება ან აკუმულატორის დაზიანება.
- დაიცავით პოლარობა ბატარეებისა და აკუმულატორების ჩადგმისას (+/-) კვების უჯრედზე მითითებული მარკირების მიხედვით.
- ნუ დაუშვებთ კვების ელემენტებისა და ჩამტვირთველების წყალთან, მაღალ ტენიანობასთან და მწარმოებლის მითითებულზე მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტს.
- ნუ დატოვებთ მიმდინარე დატენვის პროცესს მეთვალყურეობის გარეშე ხანგრძლივი დროით, განსაკუთრებით ღამით და სახლში არყოფნისას; დატენეთ არანვად ზედაპირზე, ფარდებისა და საწოლის თეთრეულისგან და ადვილად ააღებადი მასალებისგან მოშორებით.
- შეწყვიტეთ გამოყენება ელემენტის გაბერვის, დეფორმაციის, გახურების, სუნის გამოჩენის ან გაჟონვის შემთხვევაში; ნუ სცდით დაზიანებული ელემენტის გახსნას, გახვრეტას ან დამოუკიდებლად შეკეთებას.
- შეინახეთ კვების ელემენტები და მოწყობილობები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; წერილი კვების ელემენტები (კერძოდ, დისკური/ლილაკისებრი ბატარეები) გადაყლაპვისას საშიშროებას წარმოადგენს.

სპეციფიკური წესები:

- ჩამტვირთველი ჩართეთ ელექტროქსელში, რომლის პარამეტრები (ძაბვა, სიხშირე) შეესაბამება მოწყობილობის კორპუსზე მითითებულს.
- ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, კაბელსა და დასატენ მოწყობილობას სველი ხელებით; ნუ გამოიყენებთ ჩამტვირთველს დაზიანებული კორპუსით, შტეფსელით ან კაბელით.
- უსადენო ჩამტვირთველის გამოყენებისას ნუ განათავსებთ დასატენ მოწყობილობასა და დამტენ ზედაპირს შორის ლითონის საგნებს (მონეტები, მაგნიტური ზოლის მქონე ბარათები, გასაღებები) — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გახურება და დაზიანება.
- გათიშეთ ჩამტვირთველი ქსელიდან, თუ ის ხანგრძლივად არ გამოიყენება.

- **AA/AAA** აკუმულატორის ჩამტვირთველი გამოიყენეთ მხოლოდ განმეორებით დასატენად განკუთვნილ, შესაბამისი მარკირების მქონე კვების ელემენტებთან; ერთჯერადი ბატარეები მასში ნუ დატენთ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კვების ელემენტები და ჩამტვირთველები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისგან, ღია ცეცხლისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. კვების ელემენტები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ან უჯრედში, რომელიც გამორიცხავს კონტაქტების ლითონის საგნებთან შეხებას მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

სამსახურის ვადის დასრულების ან დაზიანების შემთხვევაში ნუ გადაადგებთ კვების ელემენტებს, აკუმულატორებს, **Power Bank**-სა და ჩამტვირთველებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ჩააბარეთ ისინი კვების ელემენტების/ელექტრონული ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების/მიღების პუნქტებში. ნუ დანვავთ და დამოუკიდებლად ნუ დაშლით კვების ელემენტებს — ლითიუმ-იონური აკუმულატორის დაზიანებისას შესაძლებელია ხანძარი.