

## უსაფრთხოების ზომები

- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და ექსპლუატაციის ინსტრუქციების შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზიანზე.

- ეს მოწყობილობა წარმოადგენს მრავალფუნქციურ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო პირობებში საჭმლის მოსამზადებლად და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბინებში, აგარაკებზე ან სხვა მსგავს არასამრეწველო გარემოში. მოწყობილობის სამრეწველო ან სხვა არასამრეწველო გამოყენება ჩაითვლება პროდუქტის დანიშნულებისამებრ გამოყენების დარღვევად. ამ შემთხვევაში, მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო შედეგებზე.

- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე, შეამოწმეთ, რომ დენის წყაროს ძაბვა ემთხვევა მოწყობილობის ნომინალურ ძაბვას (იხილეთ ტექნიკური მახასიათებლები ან პროდუქტის დასახელება).

- გამოიყენეთ მოწყობილობის ენერგომომხმარებისთვის განკუთვნილი დამაგრძელებელი კაბელი: შეუსაბამოებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ხანძარი.

- შეაერთეთ მოწყობილობა მხოლოდ დამიწებულ როზეტთან - ეს სავალდებულო მოთხოვნაა ელექტროშოკისგან დაცვისთვის.

თუ იყენებთ დამაგრძელებელ კაბელს, დარწმუნდით, რომ ის ასევე დამიწებულია.

ყურადღება! მოწყობილობის კორპუსი, თასი და ლითონის ნაწილები მუშაობის დროს ცხელდება! იყავით ფრთხილად! გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები. ცხელი ორთქლით დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, სახურავის გახსნისას არ გადაიხაროთ მოწყობილობაზე.

- გამოყენების შემდეგ და გაწმენდის ან გადაადგილების წინ გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. დენის კაბელი მშრალი ხელებით ამოიღეთ, დაიჭირეთ ელექტრო ჩანგლით და არა კაბელით.

- არ გაატაროთ დენის კაბელი კარებში ან სითბოს წყაროებთან ახლოს.

- დარწმუნდით, რომ დენის კაბელი არ არის დაგრეხილი ან მოღუნული და არ შედის კონტაქტში ბასრ საგნებთან, კუთხეებთან ან ავეჯის კიდეებთან. გახსოვდეთ: დენის კაბელის შემთხვევითმა დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა, რომელიც არ ვრცელდება გარანტიით, ან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკის რისკი. თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვის აგენტის, ან ანალოგიურად კვალიფიციური პერსონალის მიერ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ორთქლის გამოშვების სარქველი, გამორთვის სარქველი და სახურავის შიდა მხარეს არსებული დალუქვის რგოლი სუფთაა და კარგ მდგომარეობაშია. არასოდეს შეაერთოთ მოწყობილობა დენის წყაროსთან, თუ სარქველები, შიდა სახურავი ან დალუქვის რგოლი დაზიანებულია, გაჭედილია ან დეფორმირებულია.

- წნევის ქვეშ მომზადებისას, თასში უნდა იყოს თასის მოცულობის მინიმუმ 1/5 წყალი ან სხვა სითხე. მაღალი წნევის ქვეშ შეწვა და გამოცხობა მკაცრად აკრძალულია!

- ორთქლის გამოშვების სარქველის გაჭედვის თავიდან ასაცილებლად, თასი საკვებითა და წყლით შეავსეთ არაუმეტეს თასის მოცულობის 4/5-ით. ცხელ წყალში ან ქაფში შესქელებული საკვების მომზადებისას, თასი არ შეავსოთ თასის მოცულობის 3/5-ზე მეტით.

არასოდეს ჩართოთ მაღალი წნევის მომზადების პროგრამა, თუ მოწყობილობის სახურავი ბოლომდე არ არის დამაგრებული!

- მომზადების დროს ან მის შემდეგ ორთქლის გამოშვების სარქვლის გახსნამ შეიძლება გამოიწვიოს ცხელი ორთქლის ძლიერი ვერტიკალური ამოშვება. გახსნისას არ დაიხაროთ სახურავზე და არ დაადოთ ხელები სარქვლის ღიობებზე.
  - თუ სახარშ კამერაში წნევა გაიზრდება, სახურავის ჩაკეტვის სისტემა ავტომატურად აქტიურდება. არ სცადოთ მოწყობილობის სახურავის გახსნა სახარშ კამერაში წნევის მოხსნის გარეშე.
  - სითხის ან ჰიურეს შემცველი საკვების მომზადების შემდეგ, წნევის მოხსნამდე მოწყობილობა 10-15 წუთით გააგრილეთ.
  - სახურავი გახსენით მხოლოდ მოწოდებული პლასტიკის სახელურით. მოწყობილობა ასწიეთ მხოლოდ მოწყობილობის გვერდებზე არსებული სპეციალური სახელურებით და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია.
  - მუშაობის დროს არ დადოთ მოწყობილობა რბილ ზედაპირზე და არ დაფაროთ იგი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება და მოწყობილობის დაზიანება.
  - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ: ტენიანობამ ან უცხო საგნების მოწყობილობაში მოხვედრამ შეიძლება მას სერიოზული ზიანი მიაყენოს.
  - გამოიყენეთ მოწყობილობა ზღვის დონიდან არაუმეტეს 2000 მეტრის სიმაღლეზე.
  - გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია დენის წყაროდან და სრულად გაცივებულია. მკაცრად დაიცავით გაწმენდის ინსტრუქცია. არ ჩაყოთ მოწყობილობა წყალში ან არ მოათავსოთ გამდინარე წყლის ქვეშ!
  - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი იმ პირებისთვის (მათ შორის ბავშვებისთვის), რომლებსაც აქვთ შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობები, ან არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება და ცოდნა, თუ ისინი არ იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ ან არ აქვთ მიცემული ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან თამაშის უფლება.
  - არ სცადოთ მოწყობილობის შეკეთება ან მოდიფიცირება დამოუკიდებლად. მოწყობილობის შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის სპეციალისტის მიერ. არაპროფესიონალურმა სამუშაომ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუმართაობა, პირადი დაზიანება და ქონების დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის არ მუშაობს სწორად!