

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

ელექტრომოწყობილობის გამოყენებისას ყოველთვის უნდა დაიცვათ ძირითადი სიფრთხილის ზომები, მათ შორის:

1. ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მათზე ხორციელდება ზედამხედველობა ან ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და გაცნობიერებული აქვთ არსებული საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. ბავშვებმა არ უნდა ჩაატარონ გაწმენდითი და სერვისული სამუშაოები ზედამხედველობის გარეშე.
2. გაათავისუფლეთ დასასუფთავებელი ადგილი. იატაკიდან აიღეთ კვების კაბელები და მცირე ზომის საგნები, რომლებმაც შეიძლება მოწყობილობა გახლართონ. ხალიჩის ფოჩები შეკეცეთ ხალიჩის ქვეშ, ხოლო ფარდები და სუფრები ასწიეთ იატაკიდან.
3. თუ დასასუფთავებელ ზონაში არის საფეხური ან კიბე, უნდა ამუშაოთ მოწყობილობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მან შეძლოს საფეხურის აღქმა და არ გადავარდეს. შესაძლოა საჭირო გახდეს კიდეზე ფიზიკური ბარიერის განთავსება მოწყობილობის ვარდნის თავიდან ასაცილებლად. დარწმუნდით, რომ ფიზიკური ბარიერი არ წარმოადგენს დაბრკოლებას გადაადგილებისთვის.
4. გამოიყენეთ მხოლოდ ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი წესით. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ან მოწოდებული აქსესუარები.
5. დარწმუნდით, რომ თქვენი კვების წყაროს ძაბვა შეესაბამება დოკ-სადგურზე მითითებულ ძაბვას.
6. მხოლოდ შიდა საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარე, კომერციულ ან სამრეწველო გარემოში.
7. არ გამოიყენოთ მტვრის კონტეინერისა და/ან ფილტრების გარეშე.
8. არ ამუშაოთ მოწყობილობა იმ ადგილას, სადაც არის ანთებული სანთლები ან მსხვრევადი საგნები.
9. მოარიდეთ თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, თითები და სხეულის ყველა ნაწილი მოწყობილობის ლიობებსა და მოძრავ ნაწილებს.
10. არ ამუშაოთ მოწყობილობა ოთახში, სადაც ჩვილს ან ბავშვს სძინავს.
11. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სველ ზედაპირებზე ან იქ, სადაც წყალი დგას.
12. არ დაუშვათ მოწყობილობის მიერ დიდი საგნების შეგროვება, როგორცაა ქვები, ქალაღის დიდი ნაჭრები ან ნებისმიერი ნივთი, რომელმაც შეიძლება მოწყობილობა გაჭედოს.
13. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი ან ფეთქებადი მასალების შესაგროვებლად, როგორცაა ბენზინი, პრინტერის ან ქსეროქსის ტონერი, და არ გამოიყენოთ ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება ეს ნივთიერებები იყოს.
14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ისეთი ნივთების შესაგროვებლად, რომლებიც იწვის ან კვამლს უშვებს, როგორცაა სიგარეტი, ასანთი, ცხელი ფერფლი ან ნებისმიერი რამ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
15. არ ჩადოთ საგნები შემწოვ ლიობში. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ შემწოვი ლიობი დაბლოკილია. დაიცავით ლიობი მტვრისგან, ბეწვისგან, თმისგან ან ნებისმიერი რამისგან, რამაც შეიძლება შეამციროს ჰაერის ნაკადი.

16. კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი სერვისული აგენტის მიერ.
17. მოწყობილობის გაწმენდამდე ან ტექნიკურ მომსახურებამდე გამორთეთ კვების გადამრთველი.
18. გთხოვთ, მოახდინოთ ნახმარი ბატარეების უტილიზირება ადგილობრივი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად.
19. არ დაწვით მოწყობილობა მაშინაც კი, თუ ის ძლიერ დაზიანებულია. ბატარეები შეიძლება აფეთქდეს ცეცხლში.
20. მოწყობილობა უნდა იქნას გამოყენებული ამ ინსტრუქციის სახელმძღვანელოს მითითებების შესაბამისად. მწარმოებელი არ აგებს პასუხს არასწორი გამოყენებით გამოწვეულ ზიანზე ან დაზიანებებზე.
21. რობოტი შეიცავს ბატარეებს, რომელთა შეცვლა მხოლოდ კვალიფიციურ პირებს შეუძლიათ. ბატარეის შესაცვლელად დაუკავშირდით მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრს.
22. დარწმუნდით, რომ თქვენი კვების წყაროს ძაბვა შეესაბამება OMNI სადგურზე მითითებულ ძაბვას.
23. გამოიყენოთ მხოლოდ ორიგინალი დატენვადი ბატარეა და OMNI სადგური, რომელიც მოჰყვება მოწყობილობას მწარმოებლისგან. არადატენვადი ბატარეების გამოყენება აკრძალულია.
24. ფრთხილად იყავით, რომ არ დააზიანოთ კვების კაბელი. არ დაქაჩოთ და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა ან OMNI სადგური კაბელით, არ გამოიყენოთ კაბელი სახელურად, არ მოაყოლოთ კაბელი კარში და არ გადაატაროთ კაბელი ბასრ კიდეებზე ან კუთხეებზე. არ გადაატაროთ მოწყობილობა კვების კაბელს. მოარიდეთ კაბელი ცხელ ზედაპირებს.
25. არ გამოიყენოთ OMNI სადგური, თუ ის დაზიანებულია. კვების ბლოკი არ ექვემდებარება შეკეთებას და მისი გამოყენება აღარ შეიძლება, თუ ის დაზიანებული ან დეფექტურია.
26. არ გამოიყენოთ დაზიანებული კვების კაბელით ან როზეტით. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ან OMNI სადგური, თუ ის გამართულად არ მუშაობს, დაგივარდათ, დაზიანდა, დარჩა გარეთ ან მოხვდა წყალში. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეკეთდეს მწარმოებლის ან მისი სერვის აგენტის მიერ.
27. OMNI სადგურის გაწმენდამდე ან ტექნიკურ მომსახურებამდე ელ. ჩანგალი უნდა გამოიღოთ როზეტიდან.
28. ბატარეის ამოსაღებად და მოწყობილობის შემდგომი უტილიზაციისთვის, მოხსენით მოწყობილობა OMNI სადგურიდან და გამორთეთ კვების გადამრთველი.
29. როდესაც OMNI სადგურს დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, გამოაერთეთ იგი ქსელიდან.
30. თუ რობოტს დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, გამორთეთ იგი შესაძლებლად და გამოაერთეთ OMNI სადგური.
31. გაფრთხილება — სუფთა წყლის ავზში ჩაასხით მხოლოდ სუფთა წყალი.
32. გაფრთხილება: ბატარეის დასამუხტად გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული მოსახსნელი კვების ბლოკი.