

პროდუქტის კოდი (SKU): 1038527

კატეგორია: ტანსაცმლის საშრობი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სარეცხის საშრობი იატაკზე დასადგამი ნიკა სბ1

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სარეცხის საშრობი იატაკზე დასადგამი ნიკა სბ1

დაუკვებავი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდეოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** ტანსაცმლის საშრობი
- მოდელი:** ნიკა სბ1
- ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- დასაკეცი:** კი
- ლეროს ტიპი:** ღეროები
- დამონტაჟება:** იატაკზე დასადგამი
- გაფართობადი:** არა
- დამატებითი ფუნქციები:** პლასტმასის არასრიალა საფეხები
- საშრობი ღეროს მასალა:** მეტალი
- ელექტრული:** არა
- კორპუსის მასალა:** მეტალი
- ორიენტაცია:** ჰორიზონტალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- ანყობამდე და მონტაჟამდე მთლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- ანყობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დააყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს ანყობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ სველი თეთრეულის მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- დააყენეთ იატაკის საშრობი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე; კედლის ან ჭერის საშრობი დაამონტაჟეთ მზიდ კედელში/გადახურვაში მისი დატვირთვისთვის გათვლილი სამაგრით.
- თანაბრად გაანაწილეთ თეთრეული ღეროებზე, კონსტრუქციის გადახრის დაუშვებლად.
- დაკეცეთ და გაშალეთ საშრობი სიფრთხილით, სახსროვან შეერთებებში თითების მოწყვლადობის გათვალისწინებით; ბავშვები ნუ დაუშვებთ დაკეცვის მექანიზმთან.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.