5629235 — Wi-Fi როუტერი TP-Link TL-MR110-Outdoor

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დასახელება: Wi-Fi როუტერი TP-Link TL-MR110-Outdoor

სახეობა: მარშრუტიზატორი 3G/4G/5G. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

გაბარიტები: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- მხარდაჭერილი უსადენო/მობილური კავშირის სტანდარტები: Wi-Fi: 4 (802.11n); Wi-Fi კლასი: N300; მობილური ქსელი: 3G; სიხშირული დიაპაზონი: UMTS 900; ტექნოლოგია: TDD-LTE
- პორტების რაოდენობა და ტიპი: 1x LAN/WAN; SIM ბარათის სლოტი
- კვების ბლოკის პარამეტრები (ძაბვა/დენი): პასიური PoE
- გარე ანტენების არსებობა: მხოლოდ შიდა ანტენა (გარე ანტენა არ არის)

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი აღჭურვილობა)

- გამოიყენეთ მხოლოდ კომპლექტში შემავალი ორიგინალური კვების ბლოკი, ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული; ნუ გამოიყენებთ ადაპტერს, რომლის ძაბვისა და დენის პარამეტრები განსხვავდება მოწყობილობაზე მითითებულისგან.
- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად ზედაპირზე კარგად განიავებულ ადგილას, ნუ დახურავთ მას და ნუ დააყენებთ სხვა მოწყობილობებთან მჭიდროდ, კორპუსის სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვით.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას წყლის წყაროებთან ახლოს და ტენიან სივრცეებში.
- ნუ დააყენებთ მოწყობილობას მეტალის კარადაში ან დახურულ სივრცეში, რომელიც ეკრანირებს ანტენას და აუარესებს უსადენო სიგნალის ხარისხს.
- უსადენო მოდულის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი მუშაობისას მოერიდეთ მის მუდმივ განთავსებას ადამიანის სხეულთან უშუალო სიახლოვეს.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული კვების ბლოკით, კაბელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი საკუთვნო ნაწილები (ადაპტერები, კაბელები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

მარშრუტიზატორი, მარშრუტიზატორი და მოდემები 3G/4G/5G

- განათავსეთ მოწყობილობა ღია სივრცეში, ამაღლებულ ადგილას (მაგალითად, თაროზე), მეტალის ზედაპირებისა და უსადენო სიგნალის ჩარევის გამომწვევი მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისგან მოშორებით.
- ნუ მოხრით და ნუ მოჭერთ მოწყობილობის გარე ანტენებს; დააყენეთ ისინი ვერტიკალურ მდგომარეობაში, თუ მწარმოებლის მიერ სხვაგვარად არ არის მითითებული.
- მობილური კავშირისთვის SIM ბარათის გამოყენებისას დააყენეთ და ამოიღეთ იგი მხოლოდ ქსელიდან გათიშულ მოწყობილობაზე.

შენახვის პირობები

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.