

## უსაფრთხოების ტექნიკა

გამოყენების დაწყებამდე წაიკითხეთ ყველა შესაბამისი ინსტრუქცია

უსაფრთხოების შემდეგი რეკომენდაციები მიზნად ისახავს თავიდან აცილოთ გაუთვალისწინებელი რისკები და ზიანი, რომელიც გამოწვეულია ტექნიკის არასწორი ან სახიფათო ექსპლუატაციით.

ხანძრის, ელექტროშოკის ან ტრავმების რისკის შესამცირებლად, აუცილებელია მიიღოთ შემდეგი ძირითადი უსაფრთხოების ზომები:

### ტექნიკური უსაფრთხოება

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი იმ პირთათვის (ბავშვების ჩათვლით), რომელთაც აქვთ შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობები, ან არ გააჩნიათ გამოცდილება და ცოდნა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება მეთვალყურეობა.
- ბავშვები უნდა იმყოფებოდნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.
- დაზიანებული კვების კაბელის შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, სერვისული სამსახურის ან კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ახალი შლანგები, რომლებიც მოჰყვება კომპლექტს. ძველი შლანგების გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის გაჟონვა.
- ნუ დაფარავთ სავენტილაციო ხვრელებს ხალიჩით.
- შემავალი წყლის წნევა უნდა იყოს \*\*50 კპა-დან 800 კპა-მდე\*\*.

### ჩატვირთვის მაქსიმალური მოცულობა

მშრალი ტანსაცმლის მაქსიმალური ტევადობა გარკვეულ ციკლებში შეადგენს 9 კგ-ს (რეცხვა) / 5 კგ-ს (შრობა).

### უსაფრთხოება საშრობი ბარაზნის გამოყენებისას

- ნუ გააშრობთ მანქანაში ჭუჭყიან ნივთებს.
- მცენარეული ზეთით, აცეტონით, სპირტით, ბენზინით, ნავთით, ლაქების ამომყვანებით ან პარაფინით დასვრილი ნივთები შრობამდე უნდა გაირეცხოს ცხელ წყალში სარეცხი საშუალების დამატებითი რაოდენობით.
- მანქანის გამორთვა შრობის ციკლის დასრულებამდე დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელია ნივთების სწრაფად ამოღება და გაშლა გადახურების თავიდან ასაცილებლად.
- არ შეიძლება ლატექსის, შხაპის ქუდების, წყალგაუმტარი ქსოვილებისა და რეზინის ჩანართებიანი ბალიშების შრობა.
- შრობის წინ ამოიღეთ ჯიბეებიდან ყველა საგანი (მაგ. სანთებელა და ასანთი).

## მონტაჟი

- უსაფრთხო ტრანსპორტირებისთვის საჭიროა ორი ან მეტი ადამიანი.
- ნუ დაამონტაჟებთ მოწყობილობას მაღალი ტენიანობის ან მტვრის მქონე ადგილებში, ასევე შენობის გარეთ.
- კვების ჩანგალი სრულად უნდა იყოს ჩასმული როზეტში. ნუ გამოიყენებთ დამაგრებლებლებს ან ადაპტერებს.
- მოწყობილობა აღჭურვილია დამიწების მქონე კაბელით. ელ. ჩანგალი უნდა შეუერთდეს სწორად დამონტაჟებულ და დამიწებულ როზეტს. დამიწების არასწორი მიერთება ქმნის ელექტროშოკის საფრთხეს.

## ექსპლუატაცია

- კატეგორიულად აკრძალულია დაზიანებული ან ნაწილობრივ დაშლილი ნაკეთობის გამოყენება.
- პანელზე დასაჭერად ნუ გამოიყენებთ ბასრ საგნებს.
- ნუ მოახდენთ პანელების დემონტაჟს ან თვითნებურ რემონტს.
- ნუ დააწვებით ღია კარს ზედმეტად ძლიერად და ნუ ჩასვამთ ცხოველებს მანქანაში.
- დარწმუნდით, რომ მანქანის ირგვლივ არ არის აალებადი მასალები (ქაღალდი, ნაჭრები, ქიმიკატები).
- არ დატოვოთ მანქანის კარი ღია, რათა ბავშვებმა არ ჩაიძრონ შიგნით.
- კატეგორიულად აკრძალულია მუშაობისას შიდა ნაწილებთან შეხება. დაელოდეთ ბარაზნის სრულ გაჩერებას.
- მაღალი ტემპერატურის პროგრამის დროს ნუ შეეხებით კარს.
- წყლის გაჟონვის შემთხვევაში, გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და მიმართეთ მხარდაჭერის ცენტრს.
- გაზის გაჟონვის აღმოჩენისას, ნუ შეეხებით მოწყობილობას და სასწრაფოდ გაანიავეთ შენობა.
- სარეცხი საშუალებები და მათეთრებლები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

## ტექნიკური მომსახურება

- გაწმენდამდე გამორთეთ მანქანა ქსელიდან. მართვის გადაყვანა პოზიციაში „BЫIKЛ.“ არ ნიშნავს მის სრულ გამორთვას ქსელიდან.
- გაწმენდისას ნუ მიახამთ წყალს კორპუსს.
- დემონტაჟი და რემონტი უნდა შესრულდეს მხოლოდ LG Electronics-ის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.

## უტილიზაცია

- უტილიზაციამდე გადაჭერით კვების კაბელი და მოხსენით კარი, რათა ბავშვები ან ცხოველები შიგნით არ ჩაიკეტონ.
- შეფუთვის მასალები (ცელოფნები, პენოპლასტი) მოაცილეთ ბავშვებს, რადგან მათ შეუძლიათ დახრჩობა გამოიწვიონ.