

## პროდუქტის კოდი (SKU): 1038529

კატეგორია: ტანსაცმლის საშრობი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სარეცხის საშრობი იატაკზე დასადგამი ნიკა სბ2-ბ

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

#### სარეცხის საშრობი იატაკზე დასადგამი ნიკა სბ2-ბ

დაუკვებავეი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდეოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ტანსაცმლის საშრობი
- მოდელი: ნიკა სბ2-ბ
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: მწვანე
- დასაკეცი: კი
- ლეროს ტიპი: ღეროები
- დამონტაჟება: იატაკზე დასადგამი
- გაფართობადი: არა
- დამატებითი ფუნქციები: პლასტმასის არასრიალა საფეხები
- საშრობი ღეროს მასალა: მეტალი
- ელექტრული: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- ორიენტაცია: ჰორიზონტალური

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

#### ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- აწყობამდე და მონტაჟამდე მთლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- აწყობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დააყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს აწყობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

#### სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ სველი თეთრეულის მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- დააყენეთ იატაკის საშრობი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე; კედლის ან ჭერის საშრობი დაამონტაჟეთ მზიდ კედელში/გადახურვაში მისი დატვირთვისთვის გათვლილი სამაგრით.
- თანაბრად გაანაწილეთ თეთრეული ღეროებზე, კონსტრუქციის გადახრის დაუშვებლად.
- დაკეცეთ და გაშალეთ საშრობი სიფრთხილით, სახსროვან შეერთებებში თითების მოწყვლადობის გათვალისწინებით; ბავშვები ნუ დაუშვებთ დაკეცვის მექანიზმთან.

### შენახვის პირობები:

შენახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

### საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

### მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.