

პროდუქტის კოდი (SKU): 9240363

კატეგორია: აქსესუარები სარეცხი და ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ანტივიბრაციული სადგამები Aceline AC-WMW02, 4 ცალი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ანტივიბრაციული სადგამები Aceline AC-WMW02, 4 ცალი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** ვიბრაციისგან დამცავი სამაგრები
- მოდელი:** Aceline AC-WMW02
- ფერი:** თეთრი
- სადგამის ფორმა:** მრგვალი
- მასალა:** PVC
- დამატებითი ინფორმაცია:** სარეცხი მანქანებისთვის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლევის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოიწვიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ იმ მოწყობილობის მოდელთან, რომლისთვისაც ნაწარმი გათვალისწინებულია მწარმოებლის მიერ; გამოყენებამდე გაეცანით ძირითადი მოწყობილობის ინსტრუქციას.
- ნუ გამოიყენებთ აქსესუარს ტექნიკის ცხელ ზედაპირებთან ან გამახურებელ ელემენტებთან კონტაქტში, თუ ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული მისი დანიშნულებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.