

## პროდუქტის კოდი (SKU): 9161717

კატეგორია: დასაჭრელი დაფები, დანის სალესები, სადგარები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: დანების სადგამი **Aceline AH-20** კრემისფერი

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

#### დანების სადგამი **Aceline AH-20** კრემისფერი

დაუკვებავეი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** დანის სადგამი
- მოდელი:** Aceline AH-20
- ძირითადი ფერი:** კრემისფერი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია:** კი
- დამატებითი ფუნქციები:** შესაფერისია ჰორიზონტალური დამონტაჟებისთვის
- დანის ბლოკირება:** ღარები
- კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- დანის ტევადობა:** უნივერსალური

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

#### ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრებული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

#### სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ დასაჭრელი დაფა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ — საკვები პროდუქტების დასაჭრელად; ნუ გამოიყენებთ დეფორმირებულ, გამსკდარ დაფას.
- ხის და ბამბუკის დაფებისთვის მოერიდეთ ხანგრძლივ დაღბობას წყალში და ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანას, თუ ეს მწარმოებლის მიერ დაშვებული არ არის — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დეფორმაცია და გასკდომა.
- ცხელი ჭურჭლისთვის სადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ იმ ჭურჭელთან, რომლის ტემპერატურაც არ აღემატება სადგარის მწარმოებლის მითითებულ მნიშვნელობას.

#### შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

### საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

### მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.