

პროდუქტის კოდი (SKU): 9174630

კატეგორია: აქსესუარები მიკროტალღური ღუმელისთვის | დასახელება მოწოდებლის მონაცემებით: მიკროტალღური ღუმელის საკიდი Aceline LST-MWS 502.03, 25 კგ-მდე

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მიკროტალღური ღუმელის საკიდი Aceline LST-MWS 502.03, 25 კგ-მდე

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაწყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** მიკროტალღური ღუმლის სამაგრი
- მოდელი:** Aceline LST-MWS 502.03
- ძირითადი ფერი:** შავი
- კედლიდან მანძილის რეგულირება:** კი
- ნაწარმის მასალა:** ფოლადი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოიწვიოთ თავად კაბელზე.
- წუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; წუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- წუ დაშლით და წუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ იმ მოწყობილობის მოდელთან, რომლისთვისაც ნაწარმი გათვალისწინებულია მწარმოებლის მიერ; გამოყენებამდე გაეცანით ძირითადი მოწყობილობის ინსტრუქციას.
- წუ გამოიყენებთ აქსესუარს ტექნიკის ცხელ ზედაპირებთან ან გამახურებელ ელემენტებთან კონტაქტში, თუ ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული მისი დანიშნულებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.