

თმის გასასწორებელი სავარცხელი Remington CB7400 შავი

პროდუქტის კოდი: 8115817

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — თმის გამასწორებელი. კონკრეტული მოდელი: თმის გასასწორებელი სავარცხელი Remington CB7400 შავი (მოდელი: Remington CB7400).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: 500 გ
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: სიგანე — 73 მმ; სიმაღლე — 46 მმ; სიღრმე — 279 მმ

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: 62 ვტ
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სამუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: კერამიკული
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: კი
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: ქსელიდან; კვების ძაბვა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	არ არის
იონიზაცია	არ არის
გახურების დრო	30 წმ
დასაკეცი ფიქსატორი	არ არის
ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი	არ არის
მოძრავი (მცურავი) ფირფიტები	არ არის
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
თერმომედეგი წვერი	კი
პროფესიონალური აღჭურვილობა	არ არის
მომრგვალებული ფირფიტები	არ არის
გადახურებისგან დაცვა	კი
ლილაკის ბლოკირება	არ არის
თავსახურებისა და ფირფიტების საფარი	კერამიკული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის სამუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენით ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შაპის ან საცურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ლილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომედეგ ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, სანოლის თეთრეულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცეივებელ ტექნიკას.

თმის გამასწორებელი და ელექტროლევები

- აირჩიეთ ტემპერატურული რეჟიმი თმის ტიპისა და მდგომარეობის შესაბამისად — დაიწყეთ დაბალი ტემპერატურით, განსაკუთრებით წვრილი, დაზიანებული ან შეღებილი თმისთვის.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველ თმაზე, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- მოერიდეთ ფირფიტების/ლილვის ხანგრძლივ კონტაქტს თმის ერთსა და იმავე უბანთან მისი თერმული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დაწყობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.