

პროდუქტის კოდი (SKU): 1263912

კატეგორია: გამაძლიერებლები, კაბელები, სპლიტერები, გადაწყვეანები | დასახელება მოწოდებლის მონაცემებით: ანტენის ადაპტერი DEXP TV - F

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ანტენის ადაპტერი DEXP TV - F

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზულების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: antenna ადაპტერი
- მოდელი: CON-FMTM
- ბრენდი: DEXP
- ძირითადი ფერი: ვერცხლისფერი
- კონექტორი 2: F
- კონექტორი 1: TV
- დიზაინი: სწორი
- მასალა: მეტალი
- 217: შტეკერი - შტეკერი
- პორტების ტიპები: შტეკერი - შტეკერი
- კონექტორები: TV - F
- შერთების ტიპი: შტეკერი - შტეკერი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადახრით კაბელს დასაშვებ მინიმალურ რადიუსზე ნაკლებ კუთხეზე, ნუ დააბიჯებთ მასზე და ნუ მოიჭერთ კარით/ავეჯვით.
- განალგეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხო დაბრკოლების და დაცემის რისკი.
- შეინახეთ დახვეული, გადაგრეხისა და გადალაქვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.