

საკერავი მანქანა DEXP SM-3800F

პროდუქტის კოდი: 9137107

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტრული საკერავი მანქანა, განკუთვნილი ტექსტილის მასალების ძაფის ნაკერით შესაერთებლად ნემსისა და მასალის მიწოდების მექანიზმის საშუალებით. კონკრეტული მოდელი: საკერავი მანქანა DEXP SM-3800F (მოდელი: DEXP SM-3800F).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- საკერავი ოპერაციების/ნაკერების ტიპებისა და რაოდენობა: ოვერლოკის ნაკერი: კი; ელასტიური (ტრიკოტაჟის) ნაკერი: კი; ფარული ნაკერი: კი; დეკორატიული ნაქარგები: არ არის; უკუსვლის ნაკერი: არ არის
- კერვის მაქსიმალური სისწრაფე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ჩოლნის მექანიზმის ტიპი: ჰორიზონტალური
- სისწრაფის მართვის ხერხი (ფეხის პედალი/ელექტრონული მართვა): სისწრაფის რეგულირება პედლით: კი; სისწრაფის მართვა პედალის გარეშე: საფეხურებრივი; კერვა ფეხის პედალის გარეშე: კი

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
ლილის მარყუჟის ამოკერვა	ნახევრად ავტომატური
კერვა ფეხის პედალის გარეშე	კი
ნაკერის მაქსიმალური სიგანე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ლილის შემკერავი ფეხი	არ არის
ძაფის ავტომატური საჭრელი	არ არის
ფეხის აწევა მუხლის ბერკეტით	არ არის
ციფრული დისპლეი	არ არის
დეკორატიული ნაქარგები	არ არის
ფეხის დამატებითი აწევა	არ არის
ფარული საკერავი ფეხი	არ არის
ოვერლოკის ფეხი	არ არის
ელასტიური (ტრიკოტაჟის) ნაკერი	კი
მრავალმიმართულებიანი კერვა (მაქსი ნაქარგები)	არ არის
მასალის მიმწოდებლის გამოორთვა	არ არის
ყუთის სიგანე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დამატებითი ფეხები კომპლექტში	არ არის
ჭრიხტის ლერძის განლაგება	ვერტიკალური
საკერავი მანქანის ტიპი	ელექტრომექანიკური
ძირითადი ფერი	თეთრი
შუქის წყარო	შუქდიოდები (LED)
კომპლექტაცია	ნემსები
აქსესუარების განყოფილება	კი
უკუსვლის ნაკერი	არ არის
ჩაშენებული საზომი სახაზავი	კი
ფარული ნაკერი	კი
დამატებითი ფერი	შავი
ანბანის ნაქარგი	არ არის
თავისუფალი მკლავი	კი
სატარებელი სახელური	კი
ნემსის შეღწევის ძალის ელექტრონული სტაბილიზაცია	არ არის
ელვის ჩასაკერი ფეხი	არ არის
ჩამწნეხი ფეხის რეგულირება	არ არის
საქობის ფეხი	არ არის
ნემსში ძაფის ავტომატური ჩამგები	არ არის
უნივერსალური ზიგ ზაგის ფეხი	კი
ყუთის სიმაღლე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ზედა მიმწოდებელი მექანიზმი	არ არის

ორნემსიანი კერვა	არ არის
ნაკერის სიგრძის რეგულირება (მმ)	არ არის
ქეისი/ჩასატანი	არ არის
სამუშაო არეს განათება	კი
ყუთის სიღრმე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ოვერლოკის ნაკერი	კი
ნაკერის ავტომატური დაფიქსირება	არ არის
საკინძების რაოდენობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ჩამწნები ფეხის მაქსიმალური აწევა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ნემსის პოზიცია (ზედა/ქვედა)	არ არის
ნაკერის სიგანის რეგულირება (მმ)	არ არის
ნაკერის მაქსიმალური სიგრძე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
საბეწვის/საქარგი ფეხი	არ არის
სამუშაო ზედაპირის გამაფართოებელი მაგიდა	კი
საკეცის ხერელის ფეხი	კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

უსაფრთხო გამოყენების წესები

- მანქანის მუშაობის დროს ნუ მიუახლოვებთ თითებს ნემსს — ნემსი მაღალი სისწრაფით მოძრაობს და შემთხვევითი შეხებისას შესაძლოა ტრავმა გამოიწვიოს; ნემსთან ახლოს ქსოვილის მიმართვისთვის გამოიყენეთ ინსტრუმენტები (შილო, პინცეტი), და არა თითები.
- გათიშეთ მანქანა ქსელიდან ნემსის, ფეხის, საკერავი ჭავლის შეცვლამდე, წმენდამდე და მექანიზმის შექედვის აღმოფხვრამდე.
- გამოიყენეთ ნემსები და ძაფები, რომლებიც შეესაბამება ქსოვილის ტიპსა და მანქანის მწარმოებლის რეკომენდაციებს — შეუსაბამო ნემსმა შესაძლოა მოიხაროს, გატყდეს ან დააზიანოს მექანიზმი.
- ნუ გამოიყენებთ მანქანას მოხსნილი დამცავი გარსაცმებითა და კონსტრუქციით გათვალისწინებული სახურავებით.
- მუშაობის დროს ნუ მიუახლოვებთ თავისუფალ ტანსაცმელს, თმსა და სამკაულებს მაზნის ბორბალს, გადამცემ ლევდსა და მანქანის სხვა მოძრავ ნაწილებს.
- დააყენეთ მანქანა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, რომელიც გამორიცხავს მაღალი სისწრაფით მუშაობისას მანქანის გადაადგილებას ან ჩამოვარდნას.
- ნუ დატოვებთ მანქანას მეთვალყურეობის გარეშე ბავშვების თანდასწრებით — ჩართულ მანქანასთან, ფეხის პედალთან ან ნემსთან წვდომამ შესაძლოა ტრავმა გამოიწვიოს.
- ნუ გამოიყენებთ მანქანას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან ფეხის პედალით.

შედეგიანი გამოყენების წესები

- სამუშაოს დაწყებამდე სწორად ჩააგეთ ზედა და ქვედა (საკერავი ჭავლის) ძაფი მწარმოებლის მითითებული სქემის მიხედვით — არასწორმა ჩაგებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ნაკერის გამოტოვება და ძაფის განწყევტა.
- დაარეგულირეთ ძაფის დაჭიმულობა და ნაკერის სიგრძე დასამუშავებელი ქსოვილის ტიპისა და სისქის შესაბამისად.
- რეგულარულად გაწმინდეთ მანქანა ქსოვილის ბოჭკოებისა და მტვრისგან ჩოლნისა და ძაფის ამწევის ზონაში მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით, ნაკერის ხარისხის შესანარჩუნებლად.
- დროულად შეცვალეთ დაბლაგვებული ან მოხრილი ნემსი.

შენახვის პირობები

შეინახეთ მანქანა მშრალ ადგილას, მტვრისგან დაცვის ჩეხოლით დაფარული, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. გათიშეთ მანქანა ქსელიდან, როცა არ გამოიყენება.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.