

პროდუქტის კოდი (SKU): 9195328

კატეგორია: დანები, დანის ნაკრებები, მაკრატლები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სამზარეულოს მაკრატელი SATOSHI რივერა 882-404

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამზარეულოს მაკრატელი SATOSHI რივერა 882-404

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** სამზარეულოს მაკრატელი
- მოდელი:** SATOSHI რივერა 882-404
- ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- მბრუნავი ზამზარა:** არა
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია:** არა
- დანიშნულება:** უნივერსალური
- დაკბილული ზონა:** კი
- დამატებითი ფუნქციები:** თევზის ქერცლის საფხეკი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკერეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- ჭრილ პირთან იმოქმედეთ სიფრთხილით: მოჭერით მოძრაობა საკუთარი სხეულისგან სანინაალმდეგო მიმართულებით, დასაჭრელ დაფაზე, დასამუშავებელი პროდუქტის დაუცველი ხელით ჭრის ხაზზე დაუჭერლად.
- შეინახეთ დანები და მაკრატლები დაცულ სახით — ქარქაშში, ჩანთაში, სპეციალურ ბლოკში ან მაგნიტურ პანელზე — პირით სამუშაო ზედაპირის კიდისგან სანინაალმდეგოდ; ნუ დატოვებთ წყლიან ნიჟარაში, სადაც პირი არ ჩანს.
- ნუ შეამოწმებთ პირის სიმახვილეს თითით და ნუ გადასცემთ დანას სხვა ადამიანს პირით წინ.
- გალესეთ პირი მხოლოდ ამ ტიპის პირისთვის განკუთვნილი მოწყობილობით/ქვით, მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული გალესვის კუთხის დაცვით.
- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.