

პროდუქტის კოდი (SKU): 5462208

კატეგორია: დასაჭრელი დაფები, დანის სალესები, სადგარები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საჭრელი დაფების ნაკრები Tima 524932 პოლიპროპილენი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საჭრელი დაფების ნაკრები Tima 524932 პოლიპროპილენი

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: დასაჭრელი დაფების ნაკრები
- მოდელი: Tima 524932
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- ძირითადი მასალა: პოლიპროპილენი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: არა
- ანტიბაქტერიული საფარი: არა
- დანიშნულება: საკვების დასაჭრელად
- ფორმა: მართკუთხა
- დამატებითი თავისებურებები: ეტიკეტებით
- საკიდი ზვრელი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ დასაჭრელი დაფა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ — საკვები პროდუქტების დასაჭრელად; ნუ გამოიყენებთ დეფორმირებულ, გამსკდარ დაფას.
- ხის და ბამბუკის დაფებისთვის მოერიდეთ ხანგრძლივ დაღობბას წყალში და ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანას, თუ ეს მწარმოებლის მიერ დაშვებული არ არის — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დეფორმაცია და გასკდომა.
- ცხელი ჭურჭლისთვის სადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ იმ ჭურჭელთან, რომლის ტემპერატურაც არ აღემატება სადგარის მწარმოებლის მითითებულ მნიშვნელობას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.