# ელექტრო ტრიმერი Aceline GTE-40

პროდუქტის კოდი: 9194302

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამებაღეო ელექტროინსტრუმენტი, განკუთვნილი ბალახისა და მცენარეულობის საჭრელი მყესის ან დანის საშუალებით მოსაკრეჭად — ტრიმერი სამებაღეო ელექტრული. კონკრეტული მოდელი: ელექტრო ტრიმერი Aceline GTE-40 (მოდელი: Aceline GTE-40).

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე): 440x420x650 მმ
- მოკრეჭის სიგანე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- კვების ტიპი: ქსელური (მოწყობილობა უერთდება ელექტროქსელს); ქსელის ძაბვა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ელექტროძრავის ტიპი: ჯაგრისებიანი (კოლექტორული)
- საჭრელი ელემენტის ტიპი: საჭრელი მყესი
- მაქსიმალური ბრუნვის სიხშირე უქმ სვლაზე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ლილვის ტიპი: სწორი
- სახელურის ფორმა: T-ფორმის; სახელურის სიმაღლის რეგულირება: კი; დასაკეცი სახელური: კი
- კომპლექტაცია: დამცავი გარსაცმი

### დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

| მახასიათებელი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| სიგანე | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |
| ხმაურის დონე მუშაობისას | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |
| სიმაღლე | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |
| ძრავის მდებარეობა | ქვედა |
| ტრიმერის ღვედი (ჰარნესი) | არ არის |
| მყესის დიამეტრი | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |
| სიგრძე | წყაროს ფაილში მითითებული არ არის |

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

#### ზოგადი წესები

- სამუშაოს დაწყებამდე გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: დამცავი სათვალე, დახურული ფეხსაცმელი, გრძელი შარვალი; რეკომენდებულია ხელთათმანებისა და სმენის დაცვის საშუალებების გამოყენება.
- სამუშაოს დაწყებამდე დაათვალიერეთ ტერიტორია და მოაცილეთ ქვები, ტოტები, მავთული და სხვა გარეშე საგნები, რომლებიც შესაძლოა საჭრელმა ელემენტმა გამოტყორცნოს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს, გარეშე პირებსა და შინაურ ცხოველებს ინსტრუმენტის სამუშაო ზონაში მუშაობის დროს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ მწარმოებლის მიერ დაყენებული საჭრელი ელემენტის დამცავი გარსაცმი — ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს მოხსნილი ან დაზიანებული გარსაცმით.
- დათვალიერების, რეგულირების, ჩახერგილობის აღმოფხვრისა და საჭრელი ელემენტის შეცვლის წინ გათიშეთ ინსტრუმენტი ელექტროქსელიდან.
- ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ საჭრელი მყესის/დანის მდგომარეობა; დაზიანებისას შეცვალეთ ამ მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ოსნასტკით.
- ინსტრუმენტი დაიჭირეთ ორივე ხელით კონსტრუქციით გათვალისწინებულ სახელურებზე და შეინარჩუნეთ სხეულის მდგრადი მდგომარეობა მუშაობის დროს; გაითვალისწინეთ საჭრელი ელემენტის მიერ საგნების გამოტყორცნის შესაძლებლობა და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო მანძილი გარშემომყოფებამდე.
- ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს ნესტიან ამინდში და სველ ბალახზე, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- ნუ ატარებთ თავისუფალ ტანსაცმელს, სამკაულებს და ნუ იმუშავებთ დაშვებული გრძელი თმით მბრუნავი საჭრელი ელემენტის სიახლოვეს.

#### ტრიმერი სამებაღეო ელექტრული (ქსელური)

- გამოიყენეთ მხოლოდ გარეთ გამოსაყენებლად განკუთვნილი და ინსტრუმენტის სიმძლავრეზე გათვლილი გამაგრძელებელი; რეკომენდებულია მიერთება ნარჩენი დენის დამცავი მოწყობილობის მქონე როზეტთან.
- განალაგეთ კვების კაბელი ზურგს უკან, საჭრელი ელემენტის მოძრაობის ტრაექტორიისგან მოშორებით, მისი დაზიანების ან მუშაობის დროს გადაჭრის გამორიცხვისთვის.
- სამუშაოს დაწყებამდე პერიოდულად შეამოწმეთ კაბელი იზოლაციის დაზიანების არარსებობაზე.

#### შენახვის პირობები

შეინახეთ ინსტრუმენტი მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, საჭრელი ელემენტის დამონტაჟებული დამცავი გარსაცმით.

### საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

## მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.