

პროდუქტის კოდი (SKU): 9294813

კატეგორია: დასაჭრელი დაფები, დანის სალესები, სადგარები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საჭრელი დაფა Aceline HNG-XL2 ზამბუკი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საჭრელი დაფა Aceline HNG-XL2 ზამბუკი

დაუკვებავეი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანა, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: დასაჭრელი დაფა
- მოდელი: Aceline HNG-XL2
- ძირითადი ფერი: კრემისფერი
- ძირითადი მასალა: ზამბუკი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: არა
- ანტიბაქტერიული საფარი: არა
- დანიშნულება: უნივერსალური
- ორნამენტი: არა
- ფორმა: მართკუთხა
- დამატებითი თვისებურებები: სატარებელი/საკიდი ხვრელი
- საკიდი ხვრელი: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრებული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ დასაჭრელი დაფა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ — საკვები პროდუქტების დასაჭრელად; ნუ გამოიყენებთ დეფორმირებულ, გამსკდარ დაფას.
- ხის და ზამბუკის დაფებისთვის მოერიდეთ ხანგრძლივ დაღობას წყალში და ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანას, თუ ეს მწარმოებლის მიერ დაშვებული არ არის — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დეფორმაცია და გასკდომა.
- ცხელი ჭურჭლისთვის სადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ იმ ჭურჭელთან, რომლის ტემპერატურაც არ აღემატება სადგარის მწარმოებლის მითითებულ მნიშვნელობას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.