

თმის გასასწორებელი Remington S5515 ვარდისფერი, შავი

პროდუქტის კოდი: 9222808

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — თმის გამასწორებელი. კონკრეტული მოდელი: თმის გასასწორებელი Remington S5515 ვარდისფერი, შავი (მოდელი: Remington S5515).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სამუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: კერამიკული
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: კი
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: ქსელიდან; კვების ძაბვა: 120-240 ვ / 50-60 ჰც

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	კი
ორთქლის ფუნქცია	არ არის
ენერგიის მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
იონიზაცია	არ არის
დასაკეცი ფიქსატორი	კი
სავარცხლის კბილები	არ არის
ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი	არ არის
ინფრანითელი გათბობა	არ არის
მოძრავი (მცურავი) ფირფიტები	კი
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
თერმომედეგი წვერი	კი
პროფესიონალური აღჭურვილობა	არ არის
რეჟიმები	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
მომრგვალებული ფირფიტები	კი
დამატებითი ფუნქციები	ავტომატური გამორთვა 60 წუთის შემდეგ
გახურების დრო	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ლილაკის ბლოკირება	კი
თავსახურებისა და ფირფიტების საფარი	კერამიკული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის სამუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენოთ ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შაპის ან საკურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ლილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომედეგ ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, სანოლის თეთრეულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეტესვლით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცეგებელ ტექნიკას.

თმის გამასწორებელი და ელექტროლეწვები

- აირჩიეთ ტემპერატურული რეჟიმი თმის ტიპისა და მდგომარეობის შესაბამისად — დაიწყეთ დაბალი ტემპერატურით, განსაკუთრებით წვრილი, დაზიანებული ან შეღებილი თმისთვის.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველ თმაზე, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- მოერიდეთ ფირფიტების/ლილვის ხანგრძლივ კონტაქტს თმის ერთსა და იმავე უბანთან მისი თერმული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დაწყობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.