

თმის სახვევი Remington CI5538

პროდუქტის კოდი: 9222850

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — ელექტროლევები. კონკრეტული მოდელი: თმის სახვევი Remington CI5538 (მოდელი: Remington CI5538).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- საშუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: კი
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: ქსელიდან; კვების ძაბვა: 120-240 ვ / 50-60 ჰც

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	არ არის
ენერგიის მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
იონიზაცია	ტურმალინის
მართვის ელემენტები	მექანიკური
ჩასაწევი საყრდენი	კი
ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი	არ არის
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
თერმომდეგი წვერი	კი
მაშების საფარი	ტიტანის
პროფესიონალური აღჭურვილობა	არ არის
კულულის ზომა	არ არის
რეჟიმები	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დამატებით	მონყობილობის ავტომატური გამორთვა 60 წუთის შემდეგ
მაშის დიამეტრი	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
გახურების დრო	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
კულულის დამჭერი	კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის საშუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენოთ ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შაპის ან საცურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ლილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომდეგ ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, სანოლის თეთრეულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეტესელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცევებელ ტექნიკას.

თმის გამასწორებელი და ელექტროლევები

- აირჩიეთ ტემპერატურული რეჟიმი თმის ტიპისა და მდგომარეობის შესაბამისად — დაიწყეთ დაბალი ტემპერატურით, განსაკუთრებით წვრილი, დაზიანებული ან შეღებილი თმისთვის.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველ თმაზე, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- მოერიდეთ ფირფიტების/ლილვის ხანგრძლივ კონტაქტს თმის ერთსა და იმავე უბანთან მისი თერმული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დანყობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ

ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.