

9387422 — ჯავლური მრავალფუნქციური მოწყობილობა Canon PIXMA G2416 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დასახელება: ჯავლური მრავალფუნქციური მოწყობილობა Canon PIXMA G2416 შავი

სახეობა: მრავალფუნქციური მოწყობილობა ჯავლური. ნაწარმის შესრულ დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

გაბარიტები: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ბეჭდვის ტექნოლოგია (ლაზერული / ჯავლური): ჯავლური (თერმული)
- ბეჭდვის/სკანირების გარეევალობა: შავ-თეთრი ბეჭდვა: 4800x1200 dpi; სკანირება: 1200x600 dpi
- ბეჭდვის სისწრაფე: შავ-თეთრი: 8.8 გვ/წთ (A4); ფერადი: 5 გვ/წთ (A4)
- მიერთების ტიპი (USB / Wi-Fi / Ethernet): USB Type-B
- ქაღალდის ლანგრის ტევადობა: მითითებულია შეფუთვაზე ან მწარმოებლის დოკუმენტაციაში

უსაფრთხო და შედეგაიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის ყველა მოწყობილობა)

- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე საკმარისი ვენტილაციის მქონე სივრცეში.
- ნუ შეეხებით მოძრავ ნაწილებს (ბეჭდვის თავის ეტლი, ქაღალდის მიწოდების ლილვები, სკანირების მექანიზმი) მოწყობილობის მუშაობის დროს; ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს ქაღალდის მიწოდებისა და გამოტანის ზონაში.
- ქაღალდის გაჭედვის აღმოფხვრა შესაძლებელია მხოლოდ მოწყობილობის გაჩერების შემდეგ. ფრთხილად, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში სერიოზული გაჭედვის აღმოფხვრამდე გათიშეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული კვების სადენით, შეტეხვებით ან კორპუსით.
- შეინახეთ მოწყობილობა და სახარჯი მასალები (კარტრიჯები, ტონერი) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ჯავლური პრინტერი და მრავალფუნქციური მოწყობილობა ჯავლური

- საღებავის კარტრიჯების დაყენებისა და შეცვლისას მოერიდეთ საღებავის კანთან და თვალებთან კონტაქტს; თვალებში მოხვედრისას ჩამორეცხეთ დიდი რაოდენობით წყლით.
- ნუ შეეხებით ბეჭდვის თავის ეტლს მისი მოძრაობის დროს; დაელოდეთ ინიციალიზაციის ციკლის დასრულებას, სანამ მოწყობილობის მუშაობაში ჩაერევით.
- შეინახეთ კარტრიჯები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — საღებავის კანსა და ტანსაცმელზე მოხვედრამ შესაძლოა გამოიწვიოს მდგრადი შეღებვა.

შენახვის პირობები

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ სივრცეში ოთახის ტემპერატურაზე, მტვრისგან დაცულ. ამოღებული კარტრიჯები შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში, ვერტიკალურ მდგომარეობაში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ არის მითითებული, მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.