პროდუქტის კოდი (SKU): 9387441

კატეგორია: ელექტროსკუტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტროსკუტერი Xiaomi Electric Scooter 6 Lite GL შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტროსკუტერი Xiaomi Electric Scooter 6 Lite GL შავი

ინდივიდუალური ელექტრული სატრანსპორტო საშუალება (ელექტროსკუტერი) ელექტროძრავის მამოძრავებელი ძალით და ჩაშენებული ან მოხსნადი აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილი ერთი ადამიანის გადასაადგილებლად. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტროსკუტერი
- **მოდელი:** Xiaomi Electric Scooter 6 Lite GL
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ნარინჯისფერი
- **ჩანთა კომპლექტში:** არა
- **დისპლეი:** კი
- **გვერდითი საყრდენი:** კი
- **მუხრუჭების მდებარეობა:** წინა და უკანა თვლები
- **გაზის ტიპი:** ხელით
- **კვების პარამეტრები:** 100-240 ვ / 50-60 ჰც
- **კომპლექტაცია:** ხრახნი x 7 ცალი.
- **დასაკეცი კონსტრუქცია:** კი
- **თვლების ტიპი:** პნევმატური საბურავები
- **ამორტიზაციული სისტემა:** წინა ამორტიზატორი
- **მოსახვევის მაჩვენებლები (ბლინკერები):** კი
- **განათების აღჭურვილობა:** წინა ფარი
- **დატენვის ინდიკატორი:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** ინტელექტუალური განათების სისტემა
- **საჭიროებს მართვის მოწმობას:** კი
- **საჭის სიმაღლის რეგულირება:** არა
- **მუხრუჭების ტიპი:** წინა დისკური
- **კორპუსის მასალა:** კონსტრუქციული ნახშირბადოვანი ფოლადი
- **ტენის/მტვრისგან დაცვის კლასი (IP):** IPX2
- **სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი:** -10°-დან +40°C-მდე
- **სავარძელი კომპლექტში:** არა
- **სმარტფონთან დაკავშირება:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

გამოყენების დაწყებამდე:

- გაეცანით მართვის ორგანოებს, სამუხრუჭო სისტემასა და სიჩქარის რეჟიმებს, სანამ საერთო სარგებლობის გზაზე ან ადამიანების გადაადგილების ადგილებში გახვალთ.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას (მძღოლის წონას) — დატვირთვის გადაჭარბება ზრდის სამუხრუჭო მანძილსა და კვანძების დაზიანების რისკს.
- ნუ დართავთ ელექტროსკუტერის გამოყენებას მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ ასაკზე ნაკლები ასაკის პირებს და პირებს, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა უსაფრთხოდ მართვის საშუალებას არ აძლევს.
- ყოველი გამგზავრების წინ შეამოწმეთ მუხრუჭების გამართულობა, საბურავებში წნევა (პნევმატური თვლების არსებობისას), საჭისა და დასაკეცი მექანიზმების საიმედო ჩამაგრება.

მოძრაობის წესები:

- გამოიყენეთ დამცავი ჩაფხუტი ყოველი მგზავრობისას; რეკომენდებულია ასევე ხელების, იდაყვებისა და მუხლების დაცვის საშუალებების გამოყენება.
- იმოძრავეთ ინდივიდუალური მობილობის საშუალებებისთვის დაშვებულ ადგილებში, გამოყენების ადგილას მოქმედი საგზაო მოძრაობის წესებისა და დადგენილი სიჩქარის შეზღუდვების დაცვით.
- გაითვალისწინეთ, რომ ფაქტობრივი სამუხრუჭო მანძილი დამოკიდებულია სიჩქარეზე, მძღოლის წონაზე, საგზაო საფარის მდგომარეობასა და ამინდის პირობებზე; წინასწარ შეამცირეთ სიჩქარე დაბრკოლებების, გზაჯვარედინებისა და შემცირებული ხილვადობის ადგილების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ელექტროსკუტერს ინტენსიური წვიმის დროს, სრიალა, გაყინულ ან არათანაბარ საფარზე, თუ ამას მწარმოებელი პირდაპირ არ უშვებს.
- ნუ გადაზიდავთ მგზავრებს, დასაშვებ დატვირთვაზე მეტ ტვირთს და მოძრაობის დროს ხელში ნუ იჭერთ გარეშე საგნებს.
- ჩართეთ განათება და გამოიყენეთ შუქამრეკლი ელემენტები ბნელ დროს გადაადგილებისას და ცუდი ხილვადობის პირობებში.
- შეამცირეთ მოძრაობის სიჩქარე ქვეითების მიახლოებისას და მიეცით მათ უპირატესობა.

აკუმულატორი და დატენვა:

- ელექტროსკუტერი დატენეთ მხოლოდ კომპლექტში შემავალი ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველით; შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის აკუმულატორის ხანძრის რისკს.
- ნუ დატოვებთ ელექტროსკუტერს დატენვის რეჟიმში ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე, განსაკუთრებით ღამით; დატენეთ არაწვად ზედაპირზე, ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.

- ნუ დატენთ და ნუ გამოიყენებთ ელექტროსკუტერს მწარმოებლის მითითებულ დიაპაზონზე დაბალ ან მაღალ ტემპერატურაზე; ნუ დატოვებთ დატენვის ან შენახვისას მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ ან ცხელ ამინდში დახურულ ავტომობილში.
- შეწყვიტეთ ექსპლუატაცია და დატენვა აკუმულატორის კორპუსის გაბერვის, უჩვეულო გახურების, სუნის ან დეფორმაციის აღმოჩენისას; ნუ სცდით აკუმულატორის ბლოკის დამოუკიდებლად გახსნას ან შეკეთებას.
- ნუ დაუშვებთ ელექტროსკუტერის წყალში ჩაძირვას; აკუმულატორისა და ელექტრონიკის განთავსების ზონაში ტენის მოხვედრისას შეწყვიტეთ გამოყენება სპეციალისტის მიერ შემოწმებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ელექტროსკუტერი მშრალ სივრცეში, მწარმოებლის მითითებულ ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და ღია ცეცხლისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას (თვეზე მეტი ხნით) შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით და პერიოდულად შეამოწმეთ მისი მდგომარეობა.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ელექტროსკუტერის აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ უტილიზაციისთვის ელექტრონული ნარჩენების/კვების ელემენტების მიღების პუნქტში.