## პროდუქტის კოდი (SKU): 9387446

კატეგორია: ელექტროსკუტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტროსკუტერი Xiaomi Electric Scooter 6 Max GL შავი

### დასახელება და პროდუქტის სახეობა

**ელექტროსკუტერი Xiaomi Electric Scooter 6 Max GL შავი**

ინდივიდუალური ელექტრული სატრანსპორტო საშუალება (ელექტროსკუტერი) ელექტროძრავის მამოძრავებელი ძალით და ჩაშენებული ან მოხსნადი აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილი ერთი ადამიანის გადასაადგილებლად. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

### ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

### წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

### ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტროსკუტერი
- **მოდელი:** Xiaomi Electric Scooter 6 Max GL
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ნარინჯისფერი
- **ჩანთა კომპლექტში:** არა
- **დისპლეი:** კი
- **გვერდითი საყრდენი:** კი
- **მუხრუჭების მდებარეობა:** წინა და უკანა თვლები
- **გაზის ტიპი:** ხელით
- **კვების პარამეტრები:** 100-240 ვ
- **კომპლექტაცია:** ხრახნი x 7 ცალი.
- **დასაკეცი კონსტრუქცია:** კი
- **თვლების ტიპი:** უკამერო
- **ამორტიზაციული სისტემა:** წინა და უკანა ამორტიზატორები
- **განათების აღჭურვილობა:** უკანა სამუხრუჭო ფარი
- **დატენვის ინდიკატორი:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** გაზის სახრახნი
- **საჭიროებს მართვის მოწმობას:** კი
- **მუხრუჭების ტიპი:** დისკური მუხრუჭები
- **კორპუსის მასალა:** გამაგრებული ნახშირბადოვანი ფოლადი
- **ტენის/მტვრისგან დაცვის კლასი (IP):** IPX6
- **სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი:** -20°-დან +45°C-მდე
- **სავარძელი კომპლექტში:** არა
- **სმარტფონთან დაკავშირება:** კი

### უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

**გამოყენების დაწყებამდე:**

- გაეცანით მართვის ორგანოებს, სამუხრუჭო სისტემასა და სიჩქარის რეჟიმებს, სანამ საერთო სარგებლობის გზაზე ან ადამიანების გადაადგილების ადგილებში გახვალთ.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას (მძღოლის წონას) — დატვირთვის გადაჭარბება ზრდის სამუხრუჭო მანძილსა და კვანძების დაზიანების რისკს.
- ნუ დართავთ ელექტროსკუტერის გამოყენებას მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ ასაკზე ნაკლები ასაკის პირებს და პირებს, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა უსაფრთხოდ მართვის საშუალებას არ აძლევს.
- ყოველი გამგზავრების წინ შეამოწმეთ მუხრუჭების გამართულობა, საბურავებში წნევა (პნევმატური თვლების არსებობისას), საჭისა და დასაკეცი მექანიზმების საიმედო ჩამაგრება.

**მოძრაობის წესები:**

- გამოიყენეთ დამცავი ჩაფხუტი ყოველი მგზავრობისას; რეკომენდებულია ასევე ხელების, იდაყვებისა და მუხლების დაცვის საშუალებების გამოყენება.
- იმოძრავეთ ინდივიდუალური მობილობის საშუალებებისთვის დაშვებულ ადგილებში, გამოყენების ადგილას მოქმედი საგზაო მოძრაობის წესებისა და დადგენილი სიჩქარის შეზღუდვების დაცვით.
- გაითვალისწინეთ, რომ ფაქტობრივი სამუხრუჭო მანძილი დამოკიდებულია სიჩქარეზე, მძღოლის წონაზე, საგზაო საფარის მდგომარეობასა და ამინდის პირობებზე; წინასწარ შეამცირეთ სიჩქარე დაბრკოლებების, გზაჯვარედინებისა და შემცირებული ხილვადობის ადგილების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ელექტროსკუტერს ინტენსიური წვიმის დროს, სრიალა, გაყინულ ან არათანაბარ საფარზე, თუ ამას მწარმოებელი პირდაპირ არ უშვებს.
- ნუ გადაზიდავთ მგზავრებს, დასაშვებ დატვირთვაზე მეტ ტვირთს და მოძრაობის დროს ხელში ნუ იჭერთ გარეშე საგნებს.
- ჩართეთ განათება და გამოიყენეთ შუქამრეკლი ელემენტები ბნელ დროს გადაადგილებისას და ცუდი ხილვადობის პირობებში.
- შეამცირეთ მოძრაობის სიჩქარე ქვეითების მიახლოებისას და მიეცით მათ უპირატესობა.

**აკუმულატორი და დატენვა:**

- ელექტროსკუტერი დატენეთ მხოლოდ კომპლექტში შემავალი ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული ჩამტვირთველით; შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის აკუმულატორის ხანძრის რისკს.
- ნუ დატოვებთ ელექტროსკუტერს დატენვის რეჟიმში ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე, განსაკუთრებით ღამით; დატენეთ არაწვად ზედაპირზე, ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- ნუ დატენთ და ნუ გამოიყენებთ ელექტროსკუტერს მწარმოებლის მითითებულ დიაპაზონზე დაბალ ან მაღალ ტემპერატურაზე; ნუ დატოვებთ დატენვის ან შენახვისას მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ ან ცხელ ამინდში დახურულ ავტომობილში.

- შეწყვიტეთ ექსპლუატაცია და დატენვა აკუმულატორის კორპუსის გაბერვის, უჩვეულო გახურების, სუნის ან დეფორმაციის აღმოჩენისას; ნუ სცდით აკუმულატორის ბლოკის დამოუკიდებლად გახსნას ან შეკეთებას.
- ნუ დაუშვებთ ელექტროსკუტერის წყალში ჩაძირვას; აკუმულატორისა და ელექტრონიკის განთავსების ზონაში ტენის მოხვედრისას შეწყვიტეთ გამოყენება სპეციალისტის მიერ შემოწმებამდე.

**შენახვის პირობები:**

შეინახეთ ელექტროსკუტერი მშრალ სივრცეში, მწარმოებლის მითითებულ ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და ღია ცეცხლისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას (თვეზე მეტი ხნით) შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით და პერიოდულად შეამოწმეთ მისი მდგომარეობა.

### საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

### მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ელექტროსკუტერის აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ უტილიზაციისთვის ელექტრონული ნარჩენების/კვების ელემენტების მიღების პუნქტში.