

თმის სახვევი Remington CI5519 Pro Spiral Curl

პროდუქტის კოდი: 9393845

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — სტაილერი. კონკრეტული მოდელი: თმის სახვევი Remington CI5519 Pro Spiral Curl (მოდელი: Remington CI5519 Pro Spiral Curl).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სამუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: კი
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: ქსელიდან; კვების ძაბვა: 120-240 ვ / 50-60 ჰც

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	არ არის
ენერგიის მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
იონიზაცია	ტურმალინის
მართვის ელემენტები	მექანიკური
ჩასაწევი საყრდენი	არ არის
დასაკეცი ფიქსატორი	არ არის
ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი	არ არის
ყუთის სიგანე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
თერმომდეგი წვერი	კი
მაშების საფარი	ტიტანის
პროფესიონალური აღჭურვილობა	არ არის
კულულის ზომა	არ არის
რეჟიმები	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
კვების სადენის სიგრძე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ყუთის სიმაღლე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
დამატებით	მოწყობილობის ავტომატური გამორთვა 60 წუთის შემდეგ
გადახურებისგან დაცვა	კი
ყუთის სიღრმე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
მაშის დიამეტრი	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
მაშების წონა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
გახურების დრო	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
კულულის დამჭერი	კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის სამუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენოთ ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შაპის ან საცურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ღილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომდეგე ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, სანოლის თეთრეულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მოუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცვიებელ ტექნიკას.

სტაილერი

- შესაცვლელი თავსახურების გამოყენებისას დაელოდეთ თავსახურის გაცეცხვას მის შეცვლამდე, ან გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან შეცვლის დროისთვის.
- ნუ მიაჭერთ თავსახურს თავის კანს ხანგრძლივად ერთ პოზიციაში.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დანაწობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.