

პროდუქტის კოდი (SKU): 4747218

კატეგორია: შესანახი ჭურჭელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საკვების კონტეინერი **Aceline P640 0.64** ლ, ბოროსილიკატური მინა, მწვანე

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საკვების კონტეინერი **Aceline P640 0.64** ლ, ბოროსილიკატური მინა, მწვანე

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** საკვების კონტეინერი
- მოდელი:** Aceline P640
- ძირითადი ფერი:** მწვანე
- კონტეინერის მასალა:** ბოროსილიკატური მინა
- საყინულეში გამოსაყენებელია:** კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია:** კი
- სახურავის ტიპი:** შემკვრელი რგოლითა და საკეტებით
- მიკროტალღურ ლუმელში გამოსაყენებელია:** კი
- სახურავის მასალა:** პლასტმასი
- კონტეინერის ფორმა:** მართკუთხა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრებული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ ჭურჭელი მწარმოებლის მითითებულ დასაშვებ ტემპერატურულ დიაპაზონში (საყინულე კამერა/მაცივარი/მიკროტალღური ლუმელი).
- ჰერმეტიულად დახურვად ჭურჭელს ნუ შეავსებთ მთლიანად ცხელი სითხით — გაცივებისა და შემდგომი გათბობისას შესაძლებელია წნევის ცვლილება და ჭურჭლის ან სახურავის დეფორმაცია.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ სახურავის დამამჭიდროველის გამართულობა სითხეების შესანახად გამოყენებისას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.