

პროდუქტის კოდი (SKU): 9148160

კატეგორია: სანვენი ჩაიდანნი, ფრენჩ-პრესი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ფრენჩ-პრესი Taller ელეონორ TR-32342 600 მლ ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ფრენჩ-პრესი Taller ელეონორ TR-32342 600 მლ ვერცხლისფერი

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანნი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ფრენჩ-პრესი
- მოდელი: Taller ელეონორ TR-32342
- კორპუსის ფერი: ვერცხლისფერი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: არა
- კორპუსის ტიპი: მთლიანი (ერთნაწილიანი)
- საზომი შკალა: არა
- ორმაგკედლიანი: კი
- დრენაჟის ფილტრი: კი
- კოლბის მასალა: ბოროსილიკატური მინა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- მინის და მინის ნაწილებთან იმოქმედეთ სიფრთხილით, დარტყმებისა და ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილების თავიდან აცილებით; მდულარე წყლით სანვენად სავსებამდე შეამოწმეთ ბზარების არარსებობა.
- ფრენჩ-პრესის დგუში ჩაუშვით ნელა და თანაბრად, სახურავს ხელით დაიჭერით — მკვეთრმა დაჭერამ შესაძლოა გამოიწვიოს ცხელი სითხის კიდეზე გადმოსხმა და დამწვრობა.
- ნუ გამოიყენებთ ლითონის საგნებს მინის კოლბის შიგნით, მინის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.