

პროდუქტის კოდი (SKU): 1078942

კატეგორია: ტერმოსი, ტერმოკათხა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: თერმოსი არკტიკა 101-500 0.5 ლ, ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

თერმოსი არკტიკა 101-500 0.5 ლ, ვერცხლისფერი

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ტერმოსი
- **მოდელი:** არკტიკა 101-500
- **ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **თავსახურის ტიპი:** ხრახნიანი
- **ტემპერატურის ინდიკატორი:** არა
- **ფოლადის მარკა:** 18/8
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **ბოთლის ყელი:** ვიწრო
- **ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია:** არა
- **დანიშნულება:** სასმელებისთვის
- **სახელურის არსებობა:** არა
- **კოლების მასალა:** უჟანგავი ფოლადი
- **გამოყენების დანიშნულება:** ყოველდღიური გამოყენებისთვის
- **ვინროვდებადი ძირი ჭიქის სადგამში:** კი
- **კორპუსის მასალა:** უჟანგავი ფოლადი
- **დამატებითი ინფორმაცია:** ორმაგი ვაკუუმური იზოლაცია

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- ტერმოსსა და ტერმოკათხაში ნუ ჩაასხამთ გაზიან სასმელებს — წარმოქმნილმა წნევამ შესაძლოა გამოტყორცნოს სახურავი/საცობი და გამოინვიოს დამწვრობა ან ტრავმა გახსნისას.
- ცხელი შემცველობით ტერმოსი გახსენით ნელა, ხერელი საკუთარი სხეულისა და გარშემომყოფებისგან სანინალმდეგო მიმართულებით მიმართული — შესაძლებელია ცხელი ორთქლისა და შხეფების წნევის ქვეშ გამოსვლა.
- ნუ შეავსებთ ტერმოსს მდულარე წყლით მწარმოებლის მითითებულ დონეზე მაღლა და ნუ დახურავთ ჰერმეტულად მდულარე წყლის ჩასხმისთანავე, თუ მწარმოებელი გირჩევთ შემცველობას ცოტა ხნით გაცივების საშუალება მისცით მჭიდროდ დახურვამდე.
- ნუ გამოიყენებთ ტერმოსსა და ტერმოკათხას შემცველობის მიკროტალღურ ლუმელში გასათბობად, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.