

პროდუქტის კოდი (SKU): 1044436

კატეგორია: თავუნას ხალიჩა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ხალიჩა A4Tech X7-200MP

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ხალიჩა A4Tech X7-200MP

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ხალიჩა
- მოდელი: A4Tech X7-200MP
- ძირითადი ფერი: შავი
- ფუძის მასალა: რეზინი
- მაჯის საყრდენი: არა
- შემადგენლობა: პოლიესტერი 100%
- დამუშავება: ქსოვილი
- ხალიჩის ზომა: პატარა
- სათამაშო ხალიჩა თავუნასთვის: კი
- განათება: არა
- საფარის ტიპი: სისწრაფე
- შემოკერილი კიდეები: კი
- საფარის მასალის ჯგუფი: ქსოვილი
- ორნამენტი: მთლიანი
- უსადენო დატენვა: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.