

პროდუქტის კოდი (SKU): 9074358

კატეგორია: საცხობი ფორმა | დასახელება მოწოდებლის მონაცემებით: საცხობი ფორმა Delight GR-37 ნახშირბადოვანი ფოლადი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საცხობი ფორმა Delight GR-37 ნახშირბადოვანი ფოლადი

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქეაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალეხი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: საცხობი ჭურჭელი
- მოდელი: Delight GR-37
- ძირითადი ფერი: ყავისფერი
- ფორმის ძირითადი ფორმა: მართკუთხა
- მოდულური კონსტრუქცია: არა
- ლუმელში გამოსაყენებელია: კი
- შიდა საფარი: არამინერბადი საფარი
- საყინულეში გამოსაყენებელია: არა
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: არა
- მიკროტალღურ ლუმელში გამოსაყენებელია: არა
- კორპუსის მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრებული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ ფორმა მწარმოებლის მითითებული ლუმლის მაქსიმალურ ტემპერატურაზე; ნუ დაუშვებთ ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებას (მაგალითად, ცხელი მინის ან კერამიკის ფორმის ცივ ან სველ ზედაპირზე დადგმას) — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გასკდომა.
- გამოიყენეთ ხელჭურჭელი ლუმლიდან ფორმის ამოღებისას; ჩამორეცხვამდე მიეცით ფორმას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ლითონის ფორმას მიკროტალღურ ლუმელში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.