

პროდუქტის კოდი (SKU): 0144559

კატეგორია: წვეწასაწური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წვეწასაწური Braun J300 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წვეწასაწური Braun J300 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავე ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო წვეწასაწური
- მოდელი: Braun J300
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: არა
- ჩატვირთვის ლანგარი: არა
- კონუსის დანართების რაოდენობა: 0
- ორმაგი მიმწოდებელი: არა
- დაცვა: შემთხვევითი ჩართვისგან დაცვა
- რბილობის ავტომატური გამოტანა: კი
- წვენის დონის ინდიკატორი: კი
- ქაფის გამყოფი: კი
- კომპლექტაცია: წვენის კონტეინერი
- შნეკების რაოდენობა: 0
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: წვენის ჩამომსხმელი ნისკარტი
- რბილობის რაოდენობის რეგულირება: არა
- ბადის მასალა: მეტალი
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- მწარმოებლის კოდი: [0X81300159]
- ძრავის რბილი გაშვება: არა
- წვენის პირდაპირი მიწოდების სისტემა: კი
- მრგვალი ჩატვირთვის ხერელი: კი
- რეზინის ფეხები: კი
- დამატებითი ფუნქციები: მთლიანი ხილისა და ბოსტნეულის დაწურვა
- დამჭერი მექანიზმი: არა
- წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა: კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: წვენის კონტეინერი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მუშაობის რეჟიმები: მაგარი ხილი/ბოსტნეული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- წუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- წუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- წუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- წუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- წუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- წუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, წუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ენტილაციის ხერელებს.
- წუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი ჩატვირთვის ყელში შეჰყავით მხოლოდ შტატული მასველით, საკუთარი წონით მიწოდებისთვის საჭირო ძალაზე მეტი ზეწოლის გარეშე.
- ბადე-ფილტრის, შნეკის ან საცერის მოხსნამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ სამუშაო ნაწილის სრულ გაჩერებას.

- დროულად განმინდეთ ბადე-ფილტრი რბილობისგან — მისი გაჭუჭყიანება ტვირთავს ძრავს და ამცირებს გამოწურვის ხარისხს.

**შენახვის პირობები:**

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთონეებლისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

**საგარანტიო ვადა**

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

**მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.