

პროდუქტის კოდი (SKU): 1048878

კატეგორია: ორთქლის საფენი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლსახარში Braun FS3000 თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლსახარში Braun FS3000 თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია წყლის ან რძის გასათბობად, სითხის ადუღებამდე მისაყვანად, ტემპერატურის ხანგრძლივად შესანარჩუნებლად ან საკვების ორთქლზე მოსამზადებლად (ჩაიდანი, თერმოქოთანი, ორთქლის საფენი, რძის ქაფის ასაფრქვევი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ორთქლსახარში
- მოდელი: Braun FS3000
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220 ვ / 50 ჰც
- კომპაქტური შენახვა: კი
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- ტემპერატურის შენარჩუნება: კი
- ავტომატური გამორთვა: წყლის დაბალ დონეზე
- წვეთსაჭერი ტაცი: კი
- ორთქლსახარშის კალათის მასალა: პლასტმასი
- ფუნქციები: სწრაფი დაწყვილების ფუნქცია «Fast Pair»
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- მწარმოებლის კოდი: [0X23611001]
- მოსახსნელი ცხაურები: არა
- წყლის დამატება მომზადების დროს: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- დამატებითი თავისებურებები: ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში რეცხვა შესაძლებელია
- ბრინჯის ჯამი: კი
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- ტაიმერი: კი
- კვერცხის მოსახარშად ჩაღრმავებები: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ შეაგებთ ჭურჭელს მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღლა და ნუ ჩართავთ ტექნიკას მინიმალური დონის ნიშნულზე დაბლა — წყლის/რძის დონის დარღვევა იწვევს მდუღარე წყლის გადმოსხმას ან ტექნიკის გადახურებას.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, ბრტყელ და მშრალ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან მოშორებით, გადაბრუნების გამორიცხვისთვის.
- ნუ შეეხებით კორპუსს, სახურავს, ნისკარტსა და ორთქლის გამოსვლის ზონებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ კონსტრუქციით გათვალისწინებული სახელურები და ლილაკები.
- ნუ გახსნით სახურავს და ნუ მოხსნით ჭურჭელს ადუღების ან ორთქლის გამოშვების დროს — გამოსული ორთქლი და მდუღარე წყლის შხეფები დამწვრობას იწვევს.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან შევსებამდე, თუ ეს გათვალისწინებულია კონსტრუქციით, ასევე წმენდის, გადაადგილებისა და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით ან სახურავით; არ დაუშვათ სადენისა და ჩამტვირთველის კონტაქტი წყალთან და ცხელ ზედაპირებთან.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ტექნიკა და კვების სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები ამცირებს გათბობის ეფექტურობას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- წყალი ჩაასხით მხოლოდ ამისთვის განკუთვნილ აგზში; ნუ დაუშვებთ წყლის სრულ აორთქლებას მუშაობის დროს — ხანგრძლივი მომზადებისას შეამოწმეთ წყლის დონე.
- ორთქლის საფენის იარუსები მდგრადად დააწყვეთ ერთმანეთზე მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ზედა იარუსები მოხსენით მხოლოდ ტექნიკის გამორთვის შემდეგ.
- სახურავისა და იარუსების მოხსნისას გამოსული ორთქლი მიმართეთ საკუთარი სხეულისგან სანინაღმდეგო მხარეს და სახურავი გახსენით თანდათანობით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად დაცლილი და შიგნიდან-გარედან გამშრალი, დახვეული კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყოილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.