

პროდუქტის კოდი (SKU): 1089396

კატეგორია: ელექტრო გაზქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ქურა GEFEST 5140 0031

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ქურა GEFEST 5140 0031

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ღუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწმენი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო გაზქურა
- მოდელი: GEFEST 5140 0031
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- დისპლეი: არა
- ღუმლის კარის ბლოკირება: არა
- მოსახსნელი შიდა მინის კარი: კი
- ღუმლის სამუშაო რეჟიმები: ქვედა გათბობა
- დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: I
- გორელკის მასალა: თუფი
- საათი: არა
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველით
- კორპუსის მასალა/საფარი: მინანქარი
- ნარჩენი სითბოს ინდიკატორები: არა
- ოვალური გამახურებელი ზონის მქონე გორელკა: არა
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- კორპუსის ჰაერით გაცივება: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი
- კომპლექტაცია: როზეტი
- ჩაძირული მბრუნავი გადამრთველები: არა
- ღუმლის წმენდის ტიპი: ადვილად საწმენდი მინანქარი
- უჯრა ჭურჭლისთვის: ჩამოსაწევი კარი
- ტელესკოპური მიმმართველები: არა
- მოსახსნელი მიმმართველები ფირფიტებისთვის: არა
- მწარმოებლის კოდი: [ეპ ნ დ 5140 0031]
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: არა
- ტაიმერის ტიპი: არა
- დაცვითი გამორთვა: არა
- შამფურის ლერო: არა
- დამატებითი ფუნქციები: რეგულირებადი ფეხები
- ტემპერატურის ზონდი: არა
- კონვექცია: არა
- ორთქლზე მომზადება: არა
- ინდუქციური გამახურებელი ზონები: არა
- გაღებების პროგრამა: არა
- ტაიმერი: არა
- კარის ჩამკეტი მექანიზმი: არა
- მართვის პანელის ბლოკირება: არა
- ზედაპირის დამუშავება: მინანქრით დაფარული ფოლადი
- გრილი: არა
- სიმძლავრე თითო გამახურებელ ზონაზე: 1.5 კვტ (უკანა მარცხენა)
- ღუმლის განათება: კი
- სახურავი: მოკლე ეკრანი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერხის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.

- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩაშრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გაზქურა მდგრადად დააყენეთ; მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრის არსებობისას გამოიყენეთ იგი.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების დგომას, ჯდომას ან დაყრდნობას ღია ლუმლის კარზე — ტექნიკის გადაბრუნების რისკი.
- ჭურჭელი ქურაზე დადგით სახელურებით შიგნით, რათა გამოირიცხოთ ცხელი ჭურჭლის შემთხვევითი შეხება და გადაბრუნება.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.