

პროდუქტის კოდი (SKU): 1250276

კატეგორია: გარე HDD | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გარე HDD ADATA HD330 [AHD330-4TU31-CBK] 4 ტბ USB 3.2 Gen 1 Type-A

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გარე HDD ADATA HD330 [AHD330-4TU31-CBK] 4 ტბ USB 3.2 Gen 1 Type-A

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტბოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეოკარტი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონიტაჟის ბარათი/ტოუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** გარე HDD
- **მოდელი:** ADATA HD330
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი თავსებადობა:** Linux
- **კომპიუტერის კონექტორი:** USB 3.2 Gen 1 Type-A
- **კომპლექტაცია:** USB Type-A cable
- **ჩაშენებული აკუმულატორი:** არა
- **მწარმოებლის კოდი:** [AHD330-4TU31-CBK]
- **გარემოს დაცვა:** impacts
- **კონექტორები მოწყობილობაზე:** USB 3.2 Gen1 micro-B
- **კვების ბლოკის ტიპი:** from USB
- **კორპუსის მასალა:** rubber
- **შემნახველის ტიპი:** portable

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ლილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამიწებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოღინება-გამოღინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუშტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- მყარ დისკთან იმოქმედეთ ფრთხილად, დარტყმებისა და ჩამოვარდნის თავიდან აცილებით, განსაკუთრებით მისი მუშაობის დროს — მომუშავე მყარ დისკზე მექანიკურმა დარტყმამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანება და მონაცემების დაკარგვა.
- გარე მატარებლის კომპიუტერიდან ფიზიკურ გათიშვამდე შეასრულეთ მოწყობილობის უსაფრთხო ამოღება ოპერაციული სისტემის საშუალებებით, მონაცემების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- დააყენეთ მატარებელი კორპუსის გათვალისწინებულ სამონტაჟო ადგილას საიმედო ფიქსაციით, რომელიც ამცირებს ვიბრაციას მუშაობისას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.