

პროდუქტის კოდი (SKU): 1274038

კატეგორია: წვეწსაწური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წვეწსაწური Kenwood JMP600WH თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წვეწსაწური Kenwood JMP600WH თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვაკი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: 4.4 კგ; სიგანე: 15 სმ; სიმაღლე: 41 სმ; სიღრმე: 19 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო წვეწსაწური
- მოდელი: Kenwood JMP600WH
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- სიმძლავრე: 150 ვტ
- ჩატვირთვის ლანგარი: კი
- რბილობის ავტომატური გამოტანა: კი
- კომპლექტაცია: წვეწის კონტეინერი
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ბადის მასალა: მეტალი
- იმპულსური რეჟიმი: არა
- წვეწის პირდაპირი მიწოდების სისტემა: კი
- მრგვალი ჩატვირთვის ხვრელი: კი
- რეზინის ფეხები: კი
- წვეთის სანიწალმდეგო სისტემა: კი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადაზარებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- წუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- წუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- წუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- წუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- წუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- წუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, წუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- წუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი ჩატვირთვის ყელში შეჰყავით მხოლოდ შტატული მასველით, საკუთარი წონით მიწოდებისთვის საჭირო ძალაზე მეტი ზეწოლის გარეშე.
- ბადე-ფილტრის, შნეკის ან საცერის მოხსნამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ სამუშაო ნაწილის სრულ გაჩერებას.
- დროულად განმინდეთ ბადე-ფილტრი რბილობისგან — მისი გაჭუჭყიანება ტვირთავს ძრავს და ამცირებს გამოწურვის ხარისხს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთონელებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.